

MIGEL



آون برقی

GEO 90

English

فارسی

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل، امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید

مشخصات فنی

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس: ۶۰/۵۰ هرتز

توان: ۸۰۰ وات

گنجایش: ۹ لیتر

زمان سنج پخت: مکانیکی: ۶۰ دقیقه

نکات مهم ایمنی

قبل از استفاده لطفاً نکات ایمنی زیر را بخوانید.

۱. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۲. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمیکنند.
۳. سطح پشت دستگاه باید جلوی دیوار قرار بگیرد.
۴. هنگام استفاده از دستگاه کودکان را از آن دور نگه دارید.
۵. با دستهای خیس به دستگاه دست نزنید. دوشاخه‌ی برق را کاملاً به پریز برق متصل کنید.
۶. اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، برای جلوگیری از بروز خطر، تعویض آن فقط باید توسط مرکز خدمات پس از فروش میگل یا افراد متخصص انجام گیرد.
۷. برای جلوگیری از برق گرفتگی، سیم برق، دوشاخه و هیچ یک از اجزای دستگاه را در آب فرو نبرید. همیشه دوشاخه را بعد از استفاده از پریز برق جدا کنید.
۸. برای جدا کردن دوشاخه از پریز همیشه خود دوشاخه را بگیرید و بکشید. هرگز سیم برق را نکشید.
۹. هنگام روشن بودن دستگاه، قسمت‌های قابل دسترس دستگاه ممکن است داغ باشند. مراقب باشید هنگام روشن بودن دستگاه یا بعد از اتمام کار خودتان را نسوزانید. برای باز و بسته کردن در آون از دستگیره استفاده کنید.
۱۰. هیچ یک از مواد و اشیایی که در ادامه می‌آید را روی آون قرار ندهید: مقوا، پلاستیک، کاغذ، شمع یا مواد اشتعال‌زا
۱۱. هنگام بیرون آوردن سینی پخت و تخلیه‌ی روغن داغ درون آن کاملاً مراقب باشید.

۱۲. اشیاء سنگین روی در آون قرار ندهید.
۱۳. هنگام روشن بودن دستگاه هرگز آن را بدون نظارت رها نکنید.
۱۴. هنگام روشن بودن دستگاه و سریعاً پس از آن، آب روی در شیشه‌ای آون نریزید. این کار ممکن است باعث شکسته شدن در شود.
۱۵. دستگاه را نزدیک اجاق گاز یا دیگر منابع گرمایشی با حرارت بالا یا مستقیماً روبروی پنکه که کنترل دمای صحیح آون را تحت تأثیر قرار می‌دهد نگذارید.
۱۶. این دستگاه فقط جهت مصرف خانگی بوده و هر گونه استفاده غیر خانگی شامل گارانتی و خدمات نمیباشد.
۱۷. این دستگاه نباید توسط تایمری خارجی یا سیستم کنترل از راه دور مجزا به کار افتد.
۱۸. در یا سطوح خارجی دستگاه ممکن است هنگام کار داغ شوند.
۱۹. برای این دستگاه پرریزی جداگانه در نظر بگیرید و از وصل کردن آن به پریش و یا سه راهی که چندین دستگاه به صورت همزمان به آن وصل می‌باشند خودداری کنید.
۲۰. برای جلوگیری از موارد احتمالی، قبل از تمیزکاری و نگه داری از جدا بودن دوشاخه از برق اطمینان حاصل نمایید.
۲۱. قبل از تمیزکاری دستگاه را خاموش کرده، دوشاخه را از برق بکشید صبر کنید تا دستگاه کاملاً خنک شود.
۲۲. لطفاً از اجزای دستگاه به گونه‌ای غیر از طراحی کارخانه استفاده نکنید، در غیر اینصورت برای کاربر خطرناک است.
۲۳. بهتر است در زمان عدم استفاده از دستگاه، دو شاخه را از پریش خارج نمایید.
۲۴. این دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۲۵. دستگاه را روی سطحی صاف، خشک و پایدار قرار دهید.
۲۶. به هیچ عنوان از لوازم جانبی غیر اصلی استفاده نکنید، در غیر اینصورت دستگاه دچار آسیب دیدگی خواهد شد.
۲۷. زمانی که دستگاه آسیب دید، آنرا از برق جدا کرده، از دستگاه استفاده نکنید و به خدمات پس از فروش مجاز مراجعه نمایید. توجه داشته باشید به هیچ وجه به صورت شخصی اقدام به تعمیر ننمایید.
۲۸. جهت جلوگیری از خطرات برق گرفتگی، از وصل کردن دوشاخه به پریش برق با دست‌های خیس به شدت خودداری کنید و به هنگام عدم استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق خارج کنید.
۲۹. از تماس کابل دستگاه با هرگونه اجسام تیز و داغ جلوگیری کنید، چرا که احتمال برق گرفتگی و آتش سوزی را به همراه خواهد داشت.
۳۰. در اولین استفاده، دستگاه ممکن است کمی بو بدهد که این اتفاق طبیعی می‌باشد.
۳۱. همیشه دوشاخه دستگاه را به پریشی که دارای اتصال زمین است وصل کنید. در

صورتی که نیاز داشته باشید از کابل دیگر جهت گسترش طول سیم استفاده نمایید، کابل باید دارای سیم اتصال زمین باشد.

۳۲. قبل از وصل کردن دوشاخه دستگاه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ اشاره شده در لیبل زیر دستگاه با ولتاژ محل زندگی شما یکسان باشد.

۳۳. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۳۴. دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

۳۵. از دستگاه فقط برای مصارفی که در دفترچه در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.

۳۶. از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.

۳۷. گوشت یا مرغ یخ زده را در دستگاه قرار ندهید. قبل از استفاده کامل یخ زدایی کنید.

۳۸. اگر شیشه درب ترک خورده است به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی دستگاه را خاموش کرده و به یکی از نمایندگی های خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

۳۹. در طول استفاده دستگاه، از تماس با المنت های گرمای پرهیز شود.

۴۰. از تمیز کننده های ساینده زبر و یا وسایل خراشنده تیز فلزی به دلیل اینکه این اشیاء میتوانند بر روی سطح خراش ایجاد کنند و منجر به شکسته شدن شیشه شوند، جهت تمیز کردن درب شیشه ای اون استفاده نکنید.

۴۱. در مکان های روباز و فضاهایی که اکسیژن در آن جریان ندارد یا در کنار دود و گازهای انفجارزا و یا اشتعال زا از دستگاه استفاده نکنید.

۴۲. این وسیله به منظور استفاده خانگی و یا موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

– آشپزخانه مخصوص کارکنان در فروشگاه ها، اداره ها و دیگر محیط های کاری
– خانه های روستایی

– استفاده مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط های مسکونی

– مهمان پذیرهایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است

دستورالعملهای کاربری

قبل از استفاده از اون برای اولین بار:

۱. ابتدا همه ی لوازم جانبی دستگاه را با مایع ظرفشویی ملایم تمیز و کاملاً با آب بشویید. سپس آنها را کاملاً خشک کرده و داخل دستگاه قرار دهید.

۲. برای زدودن بوهای مربوط به بسته بندی که ممکن است بعد از حمل هنوز داخل اون باقی مانده باشد، توصیه می شود به مدت ۱۵ دقیقه اون را در دمای MAX گرم کنید.

راهنمای صفحه ی کنترل:

ولوم Temperature: برای تنظیم دمای پخت (۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد)

ولوم Timer: برای تنظیم زمان پخت از ۰ تا ۶۰ دقیقه

توصیه‌های مفید

به طور کلی لازم نیست قبل از شروع پخت، آن را از پیش گرم کنید. با این وجود ممکن است شما با از پیش گرم کردن آن، به نتایج خوب پخت بعضی از غذاها مانند گوشت‌های نرم و یا کیک دست یابید.

روش پخت

۱. قفسه‌ی سیمی را در ارتفاع دلخواه قرار دهید.
۲. سینی پخت را روی توری قرار داده و در آن را ببندید.
۳. عقربه‌ی زمان سنج پخت را روی زمان دلخواه قرار دهید.
۴. عقربه‌ی تنظیم گرما را روی دمای دلخواه قرار دهید.
۵. وقتی پخت تمام شد، عقربه‌ی تنظیم گرما را روی وضعیت "0" قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.

تمیز کاری دستگاه

۱. برای جلوگیری از انباشت روغن در آن و پخش بوی ناخوشایند، لازم است که دستگاه را پس از استفاده تمیز کنید.
۲. قبل از تمیز کاری، و بعد از جدا کردن سیم برق بگذارید دستگاه خنک شود.
۳. دستگاه را در آب فرو نبرید یا زیر شیر آب نگیرید.
۴. قفسه‌ی سیمی و سینی پخت را مانند دیگر وسایل معمول آشپزی بشویید.
۵. با اسفنجی نرم، بیرون دستگاه را پاک کنید.
۶. برای تمیز کاری آن از تمیزکننده‌های ساینده یا لوازم تیز استفاده نکنید زیرا این کار به بدنه‌ی دستگاه آسیب می‌رساند.
۷. قبل از استفاده‌ی مجدد از دستگاه، بگذارید تا اجزای آن کاملاً خشک شود.

دور انداختن دستگاه



این دستگاه را پس از مستعمل شدن همراه با دیگر زباله‌های معمول خانگی دور نیاندازید. لازم است آن را به مراکز جمع آوری و تفکیک زباله تحویل دهید.

Dear customer!
Thanks for your worthwhile choice and confidence to Migel brand. We really hope that you enjoy operating this product.

Technical specifications

Voltage:	220-240V
Frequency:	50/60Hz
Power:.....	800W
Capacity:.....	9L
Timer:	Mechanical / 60min

Important safeguards

Please read these instructions carefully before use.

- 1.** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2.** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 3.** The rear surface shall be placed against a wall.
- 4.** Keep away from children when using the set.
- 5.** Do not operate the unit with wet hands. Insert the plug completely into the socket.
- 6.** Return the unit to the MIGEL authorized service center for repair once the electric cord is damaged.
- 7.** To avoid electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the oven in the water, always unplug after use.
- 8.** Always hold the plug when unplug the cord. Never pull the cord.
- 9.** Temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Be careful not to burn yourself during using or after using. Use the door handle to open and close the oven door.
- 10.** Do not put any of the following materials in or on the top of the unit: cardboard, plastic, paper, candle or flammable materials.

- 11 Use extreme caution when removing tray or disposing hot oil from the tray.
12. Do not set anything heavy on the open door.
13. Never leave the oven unattended during operation.
14. Do not splash water onto the glass during or immediately after use. It may cause the glass to break.
15. Do not put the oven close to a gas burner or other source of high temperature or direct to an electric fan which may affect proper temperature control.
16. This unit is for HOUSEHOLD USE ONLY.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
18. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
19. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

Operating instructions

Before using the oven for the first time:

1. Wash all the oven accessories with mild dish detergent and rinse thoroughly with clean water. Dry all accessories thoroughly and reassemble in the oven.
2. Heating up the oven at MAX temperature for approximately 15 minutes to eliminate packing odor that may remain after shipping.

About the control panel

TEMPERATURE

Temperature adjusting

TIMER

Timer 0-60 min adjusting

Using your oven

HELPFUL HINT

In general, it is not necessary to preheat the oven, you may have better results if you heating the oven before cooking some delicate meals, such as rare medium meat and cakes.

How to bake

1. Place the removable grill into the desired position.
2. Place the tray on the grill, close the oven door
3. Turn the timer dial to the desired cooking time.
4. Turn the temperature selector dial for the desired temperature.
5. When finished baking, turn the timer selector dial to position "0", to switch off the oven.

Cleaning

1. It is important that you clean the entire appliance after each use to prevent and accumulation of grease and avoid unpleasant odors.
2. Allow the appliance to cool and unplug form outlet before cleaning.
3. Do not immerse appliance in water or wash it under water-spout.
4. Removable grill, tray, can be washed, as normal kitchenware.
5. Clean outside of appliance with a damp sponge.
6. Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the oven, as it will scratch oven body.
7. Let all parts and surface dry thoroughly prior to operate the oven.

Disposal

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.



MIGEL



English

فارسی

Electric Oven

GEO 90