

## مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید

### مشخصات فنی

توان ورودی: ۷۰۰ وات

گنجایش دیگ: ۳ لیتر

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

### نکات مهم ایمنی

به هنگام استفاده از این دستگاه همیشه اقدامات ایمنی اولیه می بایست انجام شوند. این اقدامات به شرح زیر می باشند:

- ۱- تمامی دستورالعمل های ایمنی را مطالعه و دنبال فرمایید.
  - ۲- هرگز سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید و از دستگیره های آن استفاده فرمایید.
  - ۳- جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و برق گرفتگی، از فرو بردن سیم برق، دو شاخه و بدنه دستگاه در آب و یا سایر مایعات خودداری کنید.
  - ۴- جهت ایمنی بیشتر، همیشه از پریمز برق سالم و مورد اطمینان برای کار کردن با این دستگاه استفاده کنید.
  - ۵- به هنگام استفاده از دستگاه و زمانی که آب و یا روغن داخل آن داغ می باشد، نظارت کامل بردستگاه لازم و ضروری می باشد. از دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده نکنید.
  - ۶- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
  - ۷- توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
  - ۸- به هنگام پر بودن دستگاه از مایعات و یا مواد غذایی داغ، در صورت نیاز به جابجایی، این عمل را با دقت و مراقبت بسیار بالایی انجام دهید.
  - ۹- از دستگاه فقط جهت پخت و پز و کاربردهای تعریف شده آن استفاده کنید.
- ۱۰- استفاده نامناسب از دستگاه ممکن است احتمال خطرات سوختگی را به همراه داشته باشد. همیشه قبل از استفاده دستگاه از بسته بودن کامل درب مطمئن شوید. لطفاً به صفحه (عملکرد دستگاه) در این دفترچه مراجعه کنید

**۱۱-** هرگز دستگاه را بیش از درجه تعیین شده (دو سوم) پر نکنید، زیرا حجم برخی از مواد غذایی همانند برنج، سبزیجات خشک شده و... به هنگام پخت بیشتر می شوند، مواد غذایی می بایست نیمی از دستگاه را پر کند زیرا پر کردن زیاد دستگاه باعث مسدود شدن سویاپ و ایجاد فشار بیش از حد به دستگاه می شود. لطفاً به صفحه (نحوه تهیه کردن غذا) در این دفترچه مراجعه کنید.

**۱۲-** برخی از مواد غذایی مانند ماکارونی، نودل، جو، نخود، لپه و برخی دیگر از حبوبات ممکن است به هنگام پخته شدن کف کنند و باعث مسدود شدن سویاپ خروجی بخار شود، بنابراین جهت جلوگیری از مسدود شدن سویاپ خروجی بخار، مقدار مناسب و کمی از این نوع مواد غذایی را در دستگاه بریزید.

**۱۳-** همیشه سویاپ رهاسازی بخار را بررسی نمایید و از مسدود نبودن آن مطمئن شوید.

**۱۴-** تا زمانی که تمام بخار از دیگ تخلیه نشده، درب زودپز را باز نکنید. در صورتی که حس کردید درب دستگاه به سختی باز می شود و یا به نوعی سفت می باشد، نشانه این است که بخار داخل دستگاه کاملاً تخلیه نشده است؛ از فشار بیش از حد برای باز کردن درب دستگاه خودداری نمایید، چرا که بسیار خطرناک است. لطفاً به صفحه (عملکرد دستگاه) در این دفترچه مراجعه فرمایید.

**۱۵-** از ریختن مقدار زیاد روغن (بیشتر از ۲۰ میلی لیتر) در دیگ داخل دستگاه خودداری کنید و به هنگامی که دستگاه روی حالت نفت دادن (Stir Fry) می باشد، هرگز درب آن را نبندید.

**۱۶-** پیش از تمیزکاری و یا هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از برق جدا کنید و جهت قرار دادن و بیرون آوردن اجزای آن، اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود.

**۱۷-** جهت وصل کردن دستگاه به برق، در صورت جدا بودن سیم از دستگاه ابتدا آن را به دستگاه وصل کنید. سپس دوشاخه را به پریز برق بزنید و هنگام جدا سازی دوشاخه از پریز، تمامی برنامه ها را در حالت OFF قرار دهید.

**۱۸-** در صورت ضربه خوردگی و یا خرابی دستگاه، آسیب دیدگی سیم یا دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده نکنید و آن را جهت تعمیر و سرویس به مراکز مجاز خدمات پس از فروش تحویل دهید.

**۱۹-** هرگز خودتان جهت تعویض قطعات دستگاه اقدام نکنید. این عمل می تواند خطرات برق گرفتگی و آتش سوزی و سوختگی را در بر داشته باشد.

**۲۰-** از دستگاه در مکان های خرابی (فضای باز) استفاده نکنید.

**۲۱-** از آویزان شدن سیم برق از لبه میز و یا سطحی که دستگاه روی آن قرار دارد و همچنین تماس سیم با سطوح داغ جلوگیری کنید.

**۲۲-** دستگاه را هرگز نزدیک به اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا قرار ندهید.

**۲۳-** جهت جلوگیری از افتادن دستگاه به هنگام جابجایی، هرگز آن را با استفاده از نکه داشتن دستگیره موجود روی درب حمل نکنید و حتماً با استفاده از دسته های بدنه دستگاه را نکه دارید.

- ۲۴.** از دستگاه با مراقبت استفاده کنید و همچنین از واشر دور درب مواظبت کنید و هرگز از واشرهای غیر فابریک برای این دستگاه استفاده نکنید .
- ۲۵.** همیشه سویاپ و خروجی های بخار را تمیز کنید و آن ها را بسته نگه دارید .
- ۲۶.** هرگز به هنگام بسته بودن سویاپ خروجی بخاره، درب دستگاه را باز نکنید و اجازه دهید سویاپ بطور کامل رها شود .
- ۲۷.** از قرار دادن اشیاء سنگین روی سویاپ ها خودداری کنید.
- ۲۸.** به هنگام پخت و پز بدنه دستگاه را لمس نکنید، و به هنگام خالی شدن بخار از سویاپ ها، مراقب صورت و دست های خود باشید .
- ۲۹.** جهت جلوگیری از خط و خش بر روی دیگ داخل دستگاه، همیشه از کشگیرهای پلاستیکی و یا چوبی استفاده کنید.
- ۳۰.** از دیگ این دستگاه برای پخت و پز در دستگاه های دیگر و همچنین اجاق پخت استفاده نشود. دیگ دستگاه فقط برای استفاده در این دستگاه طراحی شده است.
- ۳۱.** درب دستگاه را با قرار دادن دستمال (دم کنی) روی آن مسدود نکنید.
- ۳۲.** ابتدا پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی لیبل زیر دستگاه) با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.
- ۳۳.** جهت جلوگیری از خطرات برق گرفتگی، از وصل کردن دوشاخه به پریز برق با دست های خیس به شدت خودداری کنید و به هنگام عدم استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق خارج کنید.
- ۳۴.** جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.
- ۳۵.** از قرار دادن سیم، اشیاء فلزی، سوزن و سایر اشیاء مشابه به درون دستگاه و یا درزهای آن خودداری کنید چرا که باعث برق گرفتگی یا قطع شدن دستگاه در هنگام پخت می شود.
- ۳۶.** در هنگام استفاده، دستگاه باید بر روی سطحی صاف ، خشک و پایدار قرار گیرد. هرگز از دستگاه در محیط های گرم و مرطوب استفاده نکنید و آن را به دور از هرگونه اجسام قابل احتراق نگه داری کنید.
- ۳۷.** از ریختن آب و یا هرگونه مواد غذایی در محفظه داخلی دستگاه خودداری کنید. آب و مواد غذایی جهت پخت می بایست فقط در دیگ ریخته شوند.
- ۳۸.** همواره دستگاه را به پریز ارت دار (دارای سیم اتصال به زمین) متصل نمایید.
- ۳۹.** در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- ۴۰.** دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- ۴۱.** گرم شدن بدنه ی دستگاه در هنگام کار طبیعی است. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از لمس بدنه اجتناب نمایید.

۴۲. لطفاً از نحوه صحیح فرار گیری دیگ در داخل دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
۴۳. در اولین استفاده، دستگاه ممکن است کمی بو بدهد که این اتفاق طبیعی می باشد.
۴۴. برای جلوگیری از موارد احتمالی، قبل از تمیزکاری و نگه داری از جدا بودن دوشاخه از برق اطمینان حاصل نمایید.
۴۵. در زمان عدم استفاده از دستگاه، حتماً دوشاخه را از پریز خارج نمایید.
۴۶. برای جداکردن دوشاخه، عمود دوشاخه را در دست گرفته و بکشید. برای جداکردن دوشاخه سیم را نکشید یا سیم را نیچجانید.
۴۷. لطفاً از اجزای دستگاه به گونه ای غیر از طراحی کارخانه استفاده نکنید، در غیر اینصورت برای کاربر خطرناک است.
۴۸. از دستگاه فقط برای مصارفی که در دفترچه در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.
۴۹. هرگونه سرویس دستگاه باید در مرکز خدمات پس از فروش میکس صورت گیرد.
۵۰. برای این دستگاه پریزی جداگانه در نظر بگیرید و از وصل کردن آن به پریز و یا سه راهی که چندین دستگاه به صورت همزمان به آن وصل می باشند خودداری کنید.
۵۱. این محصول و سیم برق آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
۵۲. برای پیشگیری از حبس دما از استفاده دستگاه در محیطی بسته مثل کابینت خودداری نمایید. از اینکه اطراف دستگاه فضای خالی برای جریان حرارت وجود دارد اطمینان حاصل نمایید.
۵۳. هنگام باز کردن درب، مراقب بخار ساطع شونده باشید.
۵۴. این دستگاه فقط جهت استفاده های خانگی طراحی گردیده است، بنابراین هرگز آن را جهت استفاده های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار ندهید. استفاده نامناسب از دستگاه باعث باطل شدن گارانتی آن خواهد شد.
۵۵. هرگز از قطعات و لوازم جانبی غیر فابریک برای این دستگاه استفاده نکنید، چرا که ممکن است باعث آسیب رسیدن به دستگاه و کاربر شود.
۵۶. ساختار این دستگاه با استفاده از تایمر خارجی و همچنین سیستم کنترل از راه دور مطابقت ندارد.
۵۷. تمیزی و باز بودن مجراهای خروجی بخار (واشر درب، خروجی بخار، سوپاپ خروجی بخار، پوشش ضد آسداد و سوپاپ میله ای شناور) را به طور منظم بررسی نمایید.
۵۸. این وسیله به منظور استفاده خانگی و یا موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
- آشپزخانه مخصوص کارکنان در فروشگاه ها، اداره ها و دیگر محیط های کاری
  - خانه های روستایی
  - استفاده مشتریان در هتل ها، مثل ها و سایر محیط های مسکونی

- مهمان پذیرهایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است

**۶۹.** نکات ایمنی که در بالا آورده شده اند را به خاطر بسپارید و در هنگام استفاده از دستگاه آن ها را مدنظر قرار دهید، همچنین دفترچه راهنما را جهت مراجعات بعدی نگه داری کنید.

**۶۵.** هرگز دستگاه را بیش از درجه تعیین شده (دو سوم) پر نکنید، زیرا حجم برخی از مواد غذایی همانند برنج، سبزیجات خشک شده و... به هنگام پخت بیشتر می شوند، مواد غذایی می بایست نیمی از دستگاه را پر کند زیرا پر کردن زیاد دستگاه باعث مسدود شدن سویاپ و ایجاد فشار بیش از حد به دستگاه می شود. لطفاً به صفحه (نحوه تهیه کردن غذا) در این دفترچه مراجعه کنید.

**۶۱.** برخی از مواد غذایی مانند ماکارونی، نودل، جو، نخود، لپه و برخی دیگر از حبوبات ممکن است به هنگام پخته شدن کف کنند و باعث مسدود شدن سویاپ خروجی بخار شود، بنابراین جهت جلوگیری از مسدود شدن سویاپ خروجی بخار، مقدار مناسب و کمی از این نوع مواد غذایی را در دستگاه بریزید.

**۶۲.** همیشه سویاپ رهاسازی بخار را بررسی نمایید و از مسدود نبودن آن مطمئن شوید.

**۶۳.** تا زمانی که تمام بخار از دیگ تخلیه نشده، درب زودپز را باز نکنید. در صورتی که حس کردید درب دستگاه به سختی باز می شود و یا به نوعی سخت می باشد، نشانه این است که بخار داخل دستگاه کاملاً تخلیه نشده است؛ از فشار بیش از حد برای باز کردن درب دستگاه خودداری نمایید، چرا که بسیار خطرناک است. لطفاً به صفحه (عملکرد دستگاه) در این دفترچه مراجعه فرمایید.

**۶۴.** از دستگاه با مراقبت استفاده کنید و همچنین از واشر دور درب مواظبت کنید و هرگز از واشرهای غیر فابریک برای این دستگاه استفاده نکنید.

**۶۵.** از قرار دادن اشیاء سنگین روی سویاپ ها خودداری کنید.

**۶۶.** به هنگام پخت و پز بدنه دستگاه را لمس نکنید، و به هنگام خالی شدن بخار از سویاپ ها، مراقب صورت و دست های خود باشید

**۶۷.** جهت جلوگیری از خط و خش بر روی دیگ داخل دستگاه، همیشه از کفگیرهای پلاستیکی و یا چوبی استفاده کنید.

**۶۸.** از دیگ این دستگاه برای پخت و پز در دستگاه های دیگر و همچنین اجاق پخت استفاده نشود. دیگ دستگاه فقط برای استفاده در این دستگاه طراحی شده است.

**۶۹.** درب دستگاه را با قرار دادن دستمال (دم کنی) روی آن مسدود نکنید

۷۰. همواره دستگاه را به پریز ارت دار (دارای سیم اتصال به زمین) متصل نمایید.

۷۱. در اولین استفاده، دستگاه ممکن است کمی بو بدهد که این اتفاق طبیعی می باشد

۷۲. برای پیشگیری از حس دما از استفاده دستگاه در محیطی بسته مثل کابینت نموداری

نمایید. از اینکه اطراف دستگاه فضای خالی برای جریان حرارت وجود دارد اطمینان حاصل نمایید.

۷۳. ساختار این دستگاه با استفاده از تایمر خارجی و همچنین سیستم کنترل از راه دور مطابقت ندارد.

۷۴. این وسیله به منظور استفاده خانگی و یا موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

- آشپزخانه مخصوص کارکنان در فروشگاه ها، اداره ها و دیگر محیط های کاری

- خانه های روستایی

- استفاده مشتریان در هتل ها، هتل ها و سایر محیط های مسکونی

#### اجزای دستگاه



عملکرد پخت	زود پز	انتخاب دما	زمان پخت	تاخیر تا مرحله حالت گرم نگه دارنده
آبگوشت خورشت	بله	خیر	زمان پیش فرض: ۵۰ دقیقه قابل تنظیم از ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت ۳۰ دقیقه.	بله
جوجه/ سوپ	بله	خیر	زمان پیش فرض: ۳۰ دقیقه قابل تنظیم از ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت	بله
آرام پز	خیر	خیر	زمان پیش فرض: ۳ ساعت تنظیم از ۲ تا ۶ ساعت	بله
ته دیگ	خیر	بله	زمان پیش فرض: ۵۰ دقیقه برای تنظیم کم: ۹۵ دقیقه برای تنظیم زیاد قابل تنظیم از ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت	بله
گوشت / لوبیا	بله	خیر	زمان پیش فرض: ۵۰ دقیقه قابل تنظیم از ۴۰ دقیقه تا ۱ ساعت ۳۰ دقیقه.	بله
سرخ کردن	خیر	خیر	زمان پیش فرض: ۳۰ دقیقه قابل تنظیم از ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعت.	خیر
برنج	بله	خیر	زمان پیش فرض: ۱۲ دقیقه قابل تنظیم از ۱۰ تا ۴۰ دقیقه.	بله
تهچین	خیر	بله	زمان پیش فرض: ۳۰ دقیقه برای تنظیم کم: ۵۰ دقیقه برای تنظیم بالا قابل تنظیم از ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت ۳۰ دقیقه	بله
کیک	خیر	خیر	زمان پیش فرض: ۴۰ دقیقه قابل تنظیم از ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت ۳۰ دقیقه.	بله

خبر	زمان پیش فرض: ۴ ساعت قابل تنظیم از ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت	خبر	بله	گرم نگه دارنده
خبر	محدود تایمر برای تنظیم بالا. زمان پیش فرض: ۶ ساعت برای تنظیم کم. می تواند از ۵ تا ۸ ساعت تنظیم شود	خبر	خبر	ماست
بله	زمان پیش فرض: ۳۰ دقیقه قابل تنظیم از ۵ دقیقه تا ۴ ساعت بله	بله	بله	پخت یا تنظیمات شخصی

### عملکرد صفحه کنترل

۱- پس از وصل کردن دستگاه به برق، صدای بوق شنیده می شود. صفحه نمایش - - - (حالت آماده به کار) را نشان می دهد.

۲- دکمه عملکرد مورد نظر را برای انتخاب فشار دهید، چراغ عملکرد مربوطه روشن می شود، چراغ نشانگر در حال کار چشمک می زند. همچنین تنظیمات فشار (یا تنظیم دما) و زمان پخت پیش فرض نمایش داده می شود.

۳- دکمه - یا + را برای تنظیم زمان پخت، دکمه (Pressure Adjust) را برای تنظیم فشار یا دکمه (Temp. Adjust) را برای تنظیم دما فشار دهید.

۴- در صورت نیاز به استفاده از عملکرد پخت با تاخیر، دکمه Delay Timer را فشار دهید. چراغ پخت با تاخیر چشمک زن شده و برای تنظیم تایمر دکمه - یا + را فشار دهید. اگر می خواهید تنظیمات پخت با تاخیر را در حال حاضر رد کنید مجدد دکمه Delay Timer را فشار دهید. دستگاه به مرحله ۳ باز می گردد.

**توجه:** در برخی از عملکردها نمی توان از پخت با تاخیر استفاده نمود، جدول بالا را ملاحظه نمایید.

۵- برای شروع به کار دستگاه دکمه Start/Stop را فشار دهید.

(۱) در صورت استفاده از پخت با تاخیر، چراغ مربوط به آن به صورت ثابت روشن می شود، چراغ نشانگر در حال کار همچنان چشمک زن بوده و تایمر به صورت معکوس شمارش می کند. هنگامی که تایمر به ۰ می رسد، دستگاه شروع به کار می کند. چراغ عملکرد پخت با تاخیر خاموش شده، چراغ نشانگر در حال کار ثابت می شود.

(۲) در صورت عدم استفاده از عملکرد پخت با تاخیر چراغ مربوط به عملکرد به صورت ثابت روشن شده و دستگاه شروع به پخت می نماید.

- زمانی که دستگاه در حال پخت می باشد برای متوقف کردن آن دکمه (Start/Stop) را فشار دهید، دستگاه متوقف شده و به حالت آماده به کار می رود.

### برای پخت با عملکرد زودپز

- 1- دستگیره درب را محکم نگه دارید، به سمت OPEN پهرمانده و آن را بالا بیاورید.
- 2- مواد غذایی و آب را داخل دیگ بریزید. توجه: حجم مواد غذایی نباید از  $\frac{2}{3}$  ارتفاع دیگ بیشتر باشد. غذاهایی (مانند حبوبات) که در هنگام پخت حجمشان بیشتر می شود نباید بیش از  $\frac{1}{5}$  حجم داخلی دیگ را اشغال کنند. جهت جلوگیری از شراب شدن دیگ، شستشوی مواد غذایی را هرگز در دیگ انجام ندهید.
- 3- **توجه:** هرگز دستگاه را با دیگ خالی روشن نکنید. در صورتیکه حجم غذا بسیار کم و پایین تر از میزان حداقل می باشد از این دستگاه برای پخت آن استفاده نکنید. مقدار خیلی کم غذای داخل آن، باعث می شود فشار در طول پخت خیلی سریع بالا رود، همچنین ممکن است فشار از حد معمول فراتر رفته و باعث خروج بخار از سوپاپ تخلیه بخار (شیر محدودکننده فشار) شود.
- 3- همیشه قبل از فرار دادن دیگ داخلی در دستگاه، قسمت زیر دیگ و صفحه حرارتی را تمیز کنید. مطمئن شوید که هیچ ماده خارجی درون آن وجود ندارد.
- 4- درب را در حالت OPEN فرار داده و سپس آن را به سمت LOCK پهرمانید.
- 5- **توجه:** اگر درب به طور کامل بسته نشود، دستگاه نمی تواند شروع به پخت کند.
- لطفاً قبل از بستن درب بررسی کنید که واشر و پوشش ضد اسداد را به درستی درون درب استیل فرار گرفته باشند.
- 5- سوپاپ تخلیه بخار را بررسی کرده و به حالت SEAL پهرمانید و بررسی کنید که سوپاپ اطمینان در جای خود قرار گرفته باشد.
- 6- **نکته:** در فرآیند پخت، اگر سوپاپ تخلیه بخار به درستی در جای خود قرار نگیرد، بخار داخل دستگاه از آن خارج می شود. لطفاً سوپاپ تخلیه بخار را در حالت SEAL قرار دهید. در غیر این صورت زودپز نمی تواند به طور طبیعی کار کند.
- 6- دستگاه را به برق بزنید، عملکرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و فشار و زمان پخت را تنظیم نمایید. در صورت نیاز حالت پخت با تاخیر را فعال کنید.
- 7- برای شروع به کار دستگاه ، دکمه Start/Stop را فشار دهید.
- 8- هنگام شروع پخت ، کلمه "HEAT" نشان داده می شود که نشانگر پیش گرمایش است. پس از گرم شدن زودپز تا نقطه جوش، فشار هوا ایجاد می شود. سپس سوپاپ اطمینان بالا رفته و درب را قفل می کند. در حال حاضر نمی توان درب را باز کرد. لطفاً درب را با فشار باز نکنید.
- 9- هنگامیکه فشار داخل دیگ به مقدار تنظیم شده برسد، زمان پخت و شمارش معکوس

نمایش داده می شود. پس از رسیدن شمارش معکوس زمان پخت به ۰، عملکرد پخت به پایان رسیده و صدای بوق شنیده می شود.

۱۰. دستگاه به حالت گرم نگه دارنده می رود، چراغ عملکرد خاموش شده و چراغ لامپ گرم نگهدارنده به صورت ثابت روشن می شود. زمان فعال بودن عملکرد گرم نگهدارنده نشان داده می شود.

۱۱. هنگامیکه زمان فعال بودن حالت گرم نگه دارنده به ۴ ساعت برسد، دستگاه متوقف شده و به حالت آماده به کار می رود.

## ۱۲. هشدار و محافظت:

(۱) اگر درب دستگاه در حین پخت باز بوده یا به درستی بسته نشده باشد، چراغ CLOSE LID چشمک می زند، عملکرد پخت متوقف شده و صدای بوق هشدار شنیده می شود. پس از بسته شدن کامل درب، دستگاه می تواند به طور خودکار پخت را ادامه دهد.

(۲) در صورت عدم وجود آب یا کم بودن آب داخل دیگ، درجه حرارت داخل دیگ بسیار بالا رفته، دستگاه عملکرد پخت را متوقف و صفحه کنترل پیغام "E6" را نشان می دهد. صدای بوق هشدار شنیده می شود.

(۳) اگر دستگاه پس از ۶۰ دقیقه پخت نتواند فشار را به درستی تنظیم کند (به عنوان مثال، اگر درب دستگاه بسته نشده باشد)، دستگاه عملکرد پخت را متوقف کرده و صفحه کنترل پیغام "E3" را نشان می دهد و صدای بوق هشدار شنیده می شود.

۱۳. پیش از باز کردن درب دستگاه برای خارج کردن غذا، لطفاً سویاپ تخلیه بخار را به سمت RELEASE بچرخانید تا هوا خارج شده و سویاپ اطمینان رها شود. سپس درب را باز کرده و غذا را بیرون آورید.

**نکته مهم:** در طول پخت هرگز دست خود را مستقیماً روی سویاپ تخلیه بخار قرار ندهید. بخار داغ از حفره بالایی سویاپ تخلیه بخار خارج می شود. فقط برای چرخاندن سویاپ تخلیه بخار از دستگیره روی سویاپ استفاده کنید.

• هنگام پخت گوشت قلقلی، مطمئن شوید که زودپز خنک شده و سویاپ اطمینان رها شده است، سپس می توانید هوا را خارج نمایید. در غیر این صورت وقتی در حالت OPEN قرار می گیرد گوشت های قلقلی از شدت فشار سویاپ تخلیه بخار دچار ترکیدگی می شوند.

## پخت ته دیگ و ته چین

ابتدا درب را برداشته و دیگ داخلی را در دستگاه قرار دهید. برنج خام شسته شده، میزان مناسب آب و ادویه های مورد نظر را در دیگ اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. درب دستگاه را ببندید و سویاپ تخلیه بخار را در حالت "RELEASE" قرار دهید.

۱. دستگاه را به برق بزنید و عملکرد ته دیگ یا ته چین را انتخاب کنید. در صورت نیاز دما یا

زمان پخت را تنظیم نمایید.

۲- برای شروع پخت، دکمه Start/Stop را فشار دهید. چراغ عملکرد به صورت ثابت روشن شده، زمان پخت و شمارش معکوس نشان داده می شود.

۳- هنگامی که زمان پخت به ۰ برسد، دستگاه عملکرد پخت را متوقف کرده و صدای بوق شنیده می شود، چراغ عملکرد خاموش خواهد شد. دستگاه به حالت گرم نگه دارنده رفته، چراغ پخت آرام خاموش شده چراغ گرم نگهدارنده به صورت ثابت روشن میشود نمایشگر زمان گرم نگهدارنده و افزایش مدت زمان را نشان می دهد.

۴- هشدار و محافظت: اگر سویاپ تخلیه بخار روی موقعیت "SEAL" تنظیم شود، دستگاه در حین پخت تحت فشار بخار قرار می گیرد، در این صورت دستگاه پخت را متوقف کرده و صفحه کنترل ، پیام "E5" را نشان می دهد و صدای بوق هشدار شنیده می شود.

### پخت کیک

۱- ابتدا درب را برداشته و دیگ داخلی را در دستگاه قرار دهید.

**نکته:** جهت جدا کردن آسان کیک از دیگ، توصیه میشود ابتدا با کمی روغن سطح دیگ را چرب کنید.

۲- دستگاه را به برق زده و عملکرد پخت کیک را انتخاب کنید. در صورت نیاز زمان پخت را تنظیم نمایید.

۳- برای شروع پخت، دکمه Start/Stop را فشار دهید. چراغ عملکرد پخت کیک به صورت ثابت روشن شده و ظاهر شدن کلمه "HEAT" نشان می دهد که دستگاه در حال پیش گرمایش می باشد.

۴- هنگامی که دمای دیگ به مقدار تنظیم شده رسید، زمان پخت و شمارش معکوس نشان داده می شود. مایع کیک را در دیگ بریزید. درب را ببندید و سویاپ تخلیه بخار را در وضعیت "RELEASE" قرار دهید.

۵- وقتی شمارش معکوس زمان پخت به ۰ برسد، دستگاه پخت را متوقف می کند، صدای بوق شنیده شده و چراغ عملکرد پخت کیک خاموش می شود. دستگاه به حالت گرم نگه دارنده می رود، چراغ عملکرد پخت کیک خاموش، و چراغ مربوط به گرم نگهدارنده به صورت ثابت روشن میشود. مدت زمانی که دستگاه در حالت گرم نگهدارنده قرار دارد در نمایشگر نشان داده میشود.

۶- هشدار و محافظت: اگر سویاپ تخلیه بخار روی موقعیت "SEAL" تنظیم شود، دستگاه در حین پخت تحت فشار بخار قرار می گیرد، در این صورت دستگاه پخت را متوقف کرده و صفحه کنترل ، پیام "E5" را نشان می دهد و صدای بوق هشدار شنیده می شود.

## سرخ کردن

۱. ابتدا درب را برداشته و دیگ داخلی را در دستگاه قرار دهید. در صورت نیاز کمی روغن در آن بریزید.

**توجه:** در حین سرخ کردن، درب دستگاه را بردارید.

۲. دستگاه را به برق زده و عملکرد **Stir Fry** را انتخاب کنید. در صورت نیاز زمان پخت را تنظیم کنید.

۳. برای شروع پخت، دکمه **Start/Stop** را فشار دهید. چراغ مربوط به عملکرد سرخ کردن / **Stir Fry** به صورت ثابت روشن شده و ظاهر شدن کلمه "HEAT" نشان می دهد که دستگاه در حال پیش گرمایش می باشد.

۴. هنگامی که دمای دیگ به مقدار تنظیم شده رسیده، زمان پخت و شمارش معکوس نشان داده می شود.

۵. مواد غذایی را در دیگ ریخته و آن را سرخ کنید.

۶. وقتی شمارش معکوس زمان پخت به ۰ برسد، دستگاه پخت را متوقف می کند، صدای بوق شنیده شده و چراغ عملکرد سرخ کردن خاموش می شود و نمایشگر پیغام اتمام / "Done" را نشان می دهد. پس از ۱ دقیقه، دستگاه به حالت آماده به کار می رود.

۷. هشدار و محافظت: اگر درب بسته باشد و سویاپ تخلیه بخار روی موقعیت "SEAL" تنظیم شود، دستگاه در حین پخت تحت فشار بخار قرار می گیرد، در این صورت دستگاه پخت را متوقف کرده و صفحه کنترل ، پیغام "E5" را نشان می دهد و صدای بوق هشدار شنیده می شود.

## پخت با عملکرد آرام پز

۱. دستگیره درب را محکم نگه دارید، به سمت OPEN چرخانده و آن را بالا بیاورید.

۲. غذا را در دیگ داخلی بریزید. درب را بسته و سویاپ تخلیه بخار را در موقعیت "SEAL" قرار دهید.

۳. دستگاه را به برق زده، عملکرد آرام پز را انتخاب و زمان پخت را تنظیم کنید.

۴. برای شروع پخت، دکمه **Start/Stop** را فشار دهید.

۵. هنگامی که پخت و پز شروع می شود، چراغ عملکرد آرام پز به صورت ثابت روشن می شود. زمان پخت به صورت معکوس شروع به شمارش می کند.

۶. هنگامی که شمارش معکوس زمان پخت به ۰ برسد، پخت غذا تمام شده و صدای بوق شنیده می شود.

۷. دستگاه به حالت گرم نگه دارنده می رود، چراغ مربوط به عملکرد آرام پز خاموش و چراغ

مربوط به گرم نگه‌دارنده به صورت ثابت روشن میشود. مدت زمانی که دستگاه در حالت گرم نگه‌دارنده قرار دارد در نمایشگر نشان داده میشود.

۸- هنگامی که زمان فعال بودن عملکرد گرم نگه دارنده به ۴ ساعت برسد، دستگاه متوقف شده و به حالت آماده به کار می رود.

۹- هشدار و محافظت: اگر سویاپ نخلیه بخار روی موقعیت "SEAL" تنظیم شود، دستگاه در حین پخت تحت فشار بخار قرار می گیرد، در این صورت دستگاه پخت را متوقف کرده و صفحه کنترل ، پیام "E5" را نشان می دهد و صدای بوق هشدار شنیده می شود.

### عملکرد تهیه ماست

- ۱- دستگیره درب را محکم نگه دارید، به سمت OPEN چرخانده و آن را بالا بیاورید.
  - ۲- شیر و مایع ماست را در دیگ داخلی ریخته و خوب مخلوط کنید. سپس درب را ببندید.
  - ۳- دستگاه را به برق زده، عملکرد تهیه ماست و تنظیمات کم را انتخاب و زمان پخت را تنظیم نمایید.
  - ۴- برای شروع پخت، دکمه Start/Stop را فشار دهید. چراغ مربوط به عملکرد تهیه ماست به صورت ثابت روشن می شود. زمان پخت به صورت معکوس شروع به شمارش می کند.
  - ۵- هنگامی که شمارش معکوس زمان پخت به ۰ برسد، پخت غذا تمام شده و صدای بوق شنیده می شود. چراغ مربوطه خاموش، و نمایشگر پیام اتمام / "Done" را نشان می دهد. پس از ۱ دقیقه، دستگاه به حالت آماده به کار می رود.
- همچنین این عملکرد دارای یک تنظیم زیاد جهت پیش گرمایش شیر قبل از تهیه ماست می باشد. دستگاه پس از پایان پیش گرمایش خاموش می شود. پیش از اضافه کردن مایع ماست، اجازه دهید شیر کاملاً خنک شود.

### پخت با تنظیمات شخصی

- ۱- این عملکرد را می توان در عملکرد های پخت و پز تحت فشار و بدون فشار تنظیم کرد. عملکرد DIY را انتخاب نمایید . چراغ مربوط به عملکرد DIY به صورت ثابت روشن می شود.
- ۲- با فشردن دکمه "Temp.adjust" دما را تنظیم نمایید. دستگاه با حالت پخت بدون فشار کار می کند. در این حالت در زمان پخت، می توان درب دستگاه را برداشته یا همیشه سویاپ تخلیه بخار را در موقعیت "RELEASE" قرار دهید.
- ۳- اگر برای تنظیم حالت فشار، دکمه «Pressure adjust» را فشار دهید، دستگاه روی حالت پخت تحت فشار کار می کند. در این حالت در زمان پخت، باید درب دستگاه به درستی بسته شده و سویاپ تخلیه بخار در موقعیت "SEAL" قرار گیرد.
- ۴- سپس دستورالعمل مربوط به پخت بدون فشار یا پخت تحت فشار را دنبال کنید.

## عملکرد گرم نگه دارنده

این گزینه یک عملکرد گرم نگه دارنده دستی می باشد.

۱. دستگیره درب را محکم نگه دارید، به سمت OPEN چرخانده و آن را بالا بیاورید.

۲. غذا را در دیگ داخلی بریزید. سپس درب را ببندید.

۳. دستگاه را به برق زده، و برای انتخاب عملکرد گرم نگه دارنده دکمه Keep warm را فشار دهید. چراغ مربوط به عملکرد گرم نگه دارنده به صورت ثابت روشن می شود. مدت زمانی که دستگاه در حالت گرم نگهدارنده قرار دارد در نمایشگر نشان داده میشود.

۴. هنگامی که زمان فعال بودن گرم نگه دارنده به ۴ ساعت برسد، دستگاه متوقف شده و به حالت آماده به کار می رود.

## تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

**احتیاط:** قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید و منتظر بمانید تا کاملاً خنک شود.

دستگاه را در مایعات غوطه ور نکنید.

هرگز از مواد رقیق کننده یا بنزن، تمیز کننده های شیمیایی، فرچه پلاستیکی، فرچه فلزی، مواد شوینده ای که مخصوص ظروف نمی باشند و سفید کننده ها استفاده نکنید.

۱. دیگ و درب دستگاه را بیرون آورده و تمیز کنید. پس از استفاده از زودپز آنها را با آب شسته، و با یک پارچه نرم خشک کنید.

۲. سطح داخلی درب استیل، واشر دور درب، پوشش ضد انسداد، سوپاپ اطمینان و سوپاپ تخلیه بخار را مطابق موارد زیر تمیز کنید.

### تمیز کردن واشر دور درب:

(۱) اگر واشر به وضوح کثیف نشده است، توصیه می شود که آن را همراه درب با آب بشویید.

(۲) اگر کثیفی واشر مشخص است، آن را به آرامی از حلقه ثابت کننده واشر خارج کرده، به خوبی شسته و تمیز نمایید. سپس دوباره آن را با دقت در حلقه ثابت کننده واشر قرار دهید.

توجه: قبل از استفاده از دستگاه، مطمئن شوید که واشر به درستی در جای خود قرار گرفته است.

تمیز کردن پوشش ضد انسداد: پوشش ضد انسداد را بیرون آورده و پس از تمیز کردن آن را با فشار دادن در جای خود قرار دهید.

تمیز کردن سوپاپ اطمینان: قسمت مرکزی سوپاپ اطمینان را به آرامی بالا و پایین ببرید و حلقه ضد هوای سوپاپ اطمینان را با آب تمیز کنید.

تمیز کردن سوپاپ تخلیه بخار/لوله خروجی: سوپاپ تخلیه بخار را جدا کرده و آن را با آب

تمیز کنید، بررسی کنید که لوله خروجی توسط باقی مانده مواد غذایی مسدود نشده باشد، سپس سوپاپ تخلیه بخار را به درستی داخل لوله خروجی قرار دهید.

۳- جمع کننده آب را از قسمت پشتی دستگاه به آرامی خارج کنید. پس از هر مرتبه استفاده از دستگاه آب داخل آن را عمالی نمایید. جمع کننده آب را تمیز کرده و سپس در قسمت پشتی دستگاه قرار دهید.

۴- بدنه دستگاه را با یک پارچه تمیز کنید.

#### عیب یابی

در صورت پیش آمدن هر گونه اشکال، پیش از ارسال به خدمات، ابتدا با توجه به جدول زیر، سعی بر حل اشکال پیش آمده داشته باشید:

ایراد رویت شده	راه حل
چراغ CLOSE LID چشمک می زند	اطمینان حاصل کنید که درب کاملاً بسته شده است و در موقعیت LOCKED قرار دارد، علامت ▼ با علامت A باید در یک راستا قرار گرفته باشند.
پیغام "E1" نشان داده می شود	زودپز عملکرد پخت را متوقف می کند. دستگاه را از برق کشیده و با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تولیدی و بازرگانی سنجه کیش تماس بگیرید.
پیغام "E2" نشان داده می شود	زودپز عملکرد پخت را متوقف می کند. دستگاه را از برق کشیده و با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تولیدی و بازرگانی سنجه کیش تماس بگیرید.
پیغام "E3" نشان داده می شود	اگر این پیغام را هنگام استفاده از یکی از تنظیمات پخت تحت فشار دریافت کردید، احتمالاً درب دستگاه به درستی بسته نشده است. برای رفع این مشکل مراحل زیر را دنبال کنید: ۱. سوپاپ تخلیه بخار را به سمت حالت "Release" چرخانده و منتظر بمانید تا فشار داخل دستگاه خارج شود. ۲. درب دستگاه را باز کرده و زیر آن را نگاه کنید تا مطمئن شوید که واشر آب بندی (حلقه لاستیکی بزرگ) به درستی در قسمت زیر درب محکم شده باشد. ۳. با توجه به مقدار بخار خارج شده پس از باز کردن درب دستگاه در صورتیکه به نظر می رسد غذای شما به آب بیشتری نیاز دارد، کمی به آن آب اضافه کرده، مواد غذایی را هم بزنید و دوباره درب را ببندید، مطمئن شوید که سوپاپ تخلیه بخار در حالت "Seal" قرار گرفته باشد. ۴. دستگاه را حداقل به مدت ۵ ثانیه از برق بکشید و سپس دوباره آن را به برق زده و تنظیمات غذای مورد نظر خود را دوباره برنامه ریزی کنید تا پخت شروع شود.

<p>این پیام زمانی ظاهر می شود که درب یا سویاپ تخلیه بخار برای تنظیم پخت بدون فشار به اشتباه استفاده شده باشند. لطفاً توجه داشته باشید که هنگام استفاده از عملکرد سرخ کردن/ Stir Fry هرگز نباید از درب دستگاه استفاده کرد. هنگام استفاده از درب در حالت پخت بدون فشار عملکردهای ته دیگ، تهچین، کیک، آرام پز، ماست یا پخت با تنظیمات شخصی، سویاپ تخلیه بخار باید در حالت باز یا "Release" قرار گیرد. اگر در هر یک از این موقعیتها پیام E5 را دریافت کردید، در حین استفاده از عملکرد سرخ کردن/ Stir Fry به سادگی درب آن را بردارید، یا هنگام استفاده از حالت پخت بدون فشار عملکردهای ته دیگ، تهچین، کیک، آرام پز، ماست یا پخت با تنظیمات شخصی، سویاپ تخلیه بخار را در حالت "Release" قرار دهید. سپس دستگاه را حداقل به مدت ۵ ثانیه از برق بکشید و دوباره آن را به برق زده و تنظیمات غذایی مورد نظر خود را برنامه ریزی کنید تا پخت شروع شود.</p>	<p>پیغام "E5" نشان داده می شود</p>
<p>اگر این پیام را هنگام پخت مشاهده کردید، به این معنی است که زودپز نمی تواند بخار کافی را برای فشار کامل پخت تولید کند. برای حل این مشکل مراحل زیر را دنبال کنید:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱. مطمئن شوید که سویاپ تخلیه بخار در حالت بسته یا "Seal" قرار گرفته است. اگر در موقعیت صحیح قرار نداشت، آن را به موقعیت صحیح چرخانده و به مرحله ۳ بروید.</li> <li>۲. اگر سویاپ تخلیه بخار در موقعیت صحیح قرار داشت، آن را در موقعیت "Release" قرار دهید و منتظر بمانید تا فشار از دستگاه خارج شود. درب دستگاه را باز کرده و زیر آن را نگاه کنید تا مطمئن شوید که واشر (حلقه لاستیکی بزرگ) به درستی در قسمت زیر درب محکم شده باشد.</li> <li>۳. یک فنجان دیگر مایعات (آب، آب گوشت، و غیره) را به دیگ پخت اضافه کنید، مواد خود را هم بزنید و دوباره درب را ببندید. مطمئن شوید که سویاپ تخلیه بخار در موقعیت "Seal" قرار دارد.</li> <li>۴. دستگاه را حداقل به مدت ۵ ثانیه از برق بکشید و سپس دوباره آن را به برق زده و تنظیمات غذایی مورد نظر خود را برنامه ریزی کنید تا پخت شروع شود.</li> </ol>	<p>پیغام "E6" نشان داده می شود</p>



شما می‌توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید! لطفاً به مقررات محلی توجه کنید. لوازم برقی دوراندیشی را به مراکز ویژه‌ی جمع‌آوری این گونه دستگاهها تحویل دهید.

**توجه:** هرگونه تعمیر این دستگاه باید توسط خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش انجام گیرد.

# Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی  
سنجه کیش

## خدمات پس از فروش از طریق پست در سراسر کشور

با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی  
را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط  
تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته‌بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل  
شما، تحویل داده خواهد شد.



## مشخصات کالا

• نام کالا: زودپز

• مدل: GPC 103

• شماره سریال ساخت:

• تاریخ خرید:

• مهر و امضای فروشگاه:

Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی  
سنجه کیش

• سال خدمت پس از فروش

www.sanjehkish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۲-۵۵۸-۹

• تهران خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۷۸

تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹۰۵۱۱۵

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، ترمیمه به چهارراه تلفن خانه، پلاک ۴۲۹

مشتری گرامی،

شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش (سهامی خاص) در راستای رفاه حال خریداران محترم و به پاس اعتمادی که به این مجموعه داشته اند، محصولات برقی خود را تحت پوشش ضمانت ۲۴ ماهه ی کاملاً رایگان، شامل: تعویض قطعات، همراه با ارائه کلیه ی خدمات مربوطه و همچنین تامین قطعات به مدت ۱۰ سال از تاریخ خرید، قرار داده است.

خواهشمند است هنگام خرید کالا موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

۱. خواهشمند است هنگام تحویل کالا، اطمینان حاصل نمایید که کالا از لحاظ ظاهری کاملاً سالم است و کسری لوازم ندارد. هرگونه شکستگی و عیوب ظاهری و کسری قطعات پس از تحویل، شامل خدمات مندرج در ضمانت نامه نخواهد شد.

۲. لطفاً پیش از استفاده ی کالا، دفترچه ی راهنما را به دقت مطالعه نمایید. دستورالعمل های ذکر شده و هشدارهای موجود در دفترچه ی راهنما، کاربر را در رابطه با نوسانات برق، اتصالات نامناسب، عیب یابی و ... آگاه نموده و همچنین نحوه ی صحیح نصب دستگاه و قطعات را آموزش می دهد (مراکز فروشگاهی و خدماتی ما، آماده ی ارائه ی آموزش کاربری رایگان به تمامی مشتریان گرامی هستند). برای دریافت دفترچه راهنمای محصولات به وبگاه [www.sanjehkish.com](http://www.sanjehkish.com) مراجعه نمایید.

۳. لطفاً توجه شود که ایرادات ناشی از عدم رعایت هشدارها و توصیه های ذکر شده در دفترچه ی راهنما مانند استفاده از آب با درجه ی سختی بالا، نادیده گرفتن برچسب های هشداردهنده و هر نوع استفاده ی صنعتی و ایما غیرخانگی که موجب بروز ایرادات فنی در دستگاه گردد، شامل مزایای ضمانت نامه نمی گردد.

۴. در طول دوره ی ضمانت، هزینه ی تعمیرات و نصب قطعات یدکی رایگان بوده ولی قطعات مصرفی مانند انواع فیلترها، پاکت ها، لوازم جانبی و .. شامل ضمانت رایگان نخواهند بود.

## Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی  
سنجه کیش

۱۰ سال خدمات پس از فروش

[www.sanjehkish.com](http://www.sanjehkish.com)

[www.2328.ir](http://www.2328.ir) • [info@2328.ir](mailto:info@2328.ir)

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۳۰۵۵۸-۹

تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹۰۵۱۱۵



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از بل رومی، شماره ۱۷۸



• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، نرسیده به چهارراه تلفن شه، پلاک ۴۲۹ تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹۰۵۱۱۵

Display "E5"	This code appears when either the lid or Steam Release Valve is being used incorrectly for a non-pressure cook setting. Please note that the lid should never be used when using the Stir Fry function. When using the lid during the TAHDIG, TAHCHIN, Cake, Slow Cook or Yogurt settings, the Steam Release Valve must be turned to the open or "Release" position. If you receive the E5 Notification during any of these situations, then simply remove the lid while using Stir Fry, or correctly position Steam Release Valve to "Release" while using TAHDIG, TAHCHIN, Cake, Slow Cooking or Yogurt, and then unplug the unit for at least 5 seconds, re-plug it in and re-program your cook settings to begin cooking.
Display "E6"	<p>If you receive this code while cooking, it means that the pressure cooker was unable to generate enough steam to pressurize completely. To resolve, follow the steps below:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Make sure that the Steam Release Valve is turned to the closed or "Seal" position. If it was not in the correct position, then rotate it to the correct position and jump to step 3 below.</li> <li>2. If the Steam Release Valve was in the correct position, then turn it to the "Release" position and wait for the unit to de-pressurize. Then remove the lid and look underneath it to make sure the Sealing Gasket (large rubber ring) is properly secured to the underside of the lid.</li> <li>3. Add another cup of liquid (water, broth, etc) to the cooking pot, stir your ingredients, and reattach the lid making sure the Steam Release Valve is in the "Seal" position.</li> <li>4. Unplug the unit for at least 5 seconds, and then re- plug it in and re-program your cook settings to begin cooking.</li> </ol>

### Environment friendly disposal



You can help to protect the environment!  
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Notification	Solutions
LID WARNING lamp blinking	Ensure that the Lid is closed completely and in the LOCKED  position, aligning ▼ with 
Display "E1"	The Pressure-Cooker will stop the cooking cycle. Unplug Pressure-Cooker and contact customer service center.
Display "E2"	The Pressure-Cooker will stop the cooking cycle. Unplug Pressure-Cooker and contact customer service center.
Display "E3"	<p>If you receive this code while using one of the pressure cooking settings, then the lid probably did not close or seal correctly. To resolve, follow the steps below:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rotate the Steam Release Valve to the "Release" position and wait for the unit to de-pressurize.</li> <li>2. Take off the lid and look underneath to make sure the Sealing Gasket (large rubber ring) is properly secured to the underside of the lid.</li> <li>3. If your recipe looks like it may need more liquid now that you have released some of the steam after removing the lid, then add more, stir your ingredients, and reattach the lid, making sure the Steam Release Valve is in the "Seal" position.</li> <li>4. Unplug the unit for at least 5 seconds, and then re-plug it in and re-program your cook settings to begin cooking.</li> </ol>

## Cleaning and maintenance

**Caution:** Unplugged the appliance and let it cool down entirely before cleaning.

Do not immerse the unit into liquid.

Never use diluent or benzene. Chemical wiping cloth, plastic brush, metal brush, detergent not for tablewares, whitener for cleaning.

1. Take out and clean the inner pot and the lid, wash in water after the use of the pressure cooker, the mop them with dry soft cloth.
2. Clean the SST lid inner surface, gasket, anti-block cover, bobber valve and Steam Release Valve, as shown below.

Cleaning of gasket:

- (1) if the gasket is not dirty obviously, suggest to wash in water with the SST lid.
- (2) If the gasket is dirty obviously, pull it out from the gasket fixing ring gently, wash and clean it well. Then assembly it into the gasket fixing ring carefully.

**Note:** Make sure the gasket is assembly correctly before use.

**Cleaning of anti-block cover:** Pull out the anti-block cover and press it back after cleaning.

**Cleaning of bobber valve:** Shift the bobber valve core up and down gently, clean the bobber valve airproof ring with water.

**Cleaning of Steam Release Valve/ exhaust pipe:** Lift the Steam Release Valve and clean it with water, check the exhaust pipe is not blocked by food residue, then put the Steam Release Valve back to the exhaust pipe correctly.

3. Remove the water collector out from unit back side gently. Discard the water after each use. Clean and then assembly the water collector back to the unit back side.
4. Wipe the unit body with clean cloth.

### For yogurt

1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.
2. Place milk and yogurt seed into inner pot, mix them well. Close lid.
3. Connect unit to power supply, select yogurt function, set cook time.
4. Tap touch Start key for 1 second to start cooking, the yogurt lamp light ON in solid. Cook time start to count down.
5. When cook time count down to 0, cooking finish, beep sound is heard. lamp off, and display "done". After 1 minute, unit come back to standby mode.

### For diy cooking

1. This function can be set into Pressure cooking and Non-pressure cooking. Select the DIY function, and the DIY lamp light on in solid.
2. If press "Temp. adjust" key to set the temperature setting, then the unit will working on Non-pressure cooking. And then during the cooking, the lid can be removed, or always set the Steam Release Valve in "RELEASE" position.
3. If press "Pressure adjust" key to set the pressure mode, then the unit will working on Pressure cooking. And then during cooking, the lid MUST be close correctly and Steam Release Valve set to "SEAL" position.
4. Then follow the above related instruction for Non-pressure cooking or Pressure cooking.

### For keep warm

This is a manual keep warm function.

1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.
2. Place food into inner pot. Close lid.
3. Connect unit to power supply, tap touch Keep warm/ Cancel key to select keep warm function, the keep warm lamp light ON in solid. Display shown Keep warm time and count up.
4. When keep warm time reach 4 hours, unit will stop and come back to standby mode.

and the control panel will display "E5" and beep sound warning

### For stir fry cooking

1. Remove the lid and place the inner pot into unit. Put few food oil onto the pot if need.

**Note:** Do not close the lid during cooking.

2. Connect unit to power supply and select Stir Fry function. Set cook time if need.

3. Tap touch Start key for 1 second to start cooking. Stir Fry lamp light on in solid, and will display "HEAT" to represent preheating now.

4. Once the pot temperature is reach setting, will display cook time and count down.

5. Put food into inner pot and Stir Fry it.

6. When the cook time count down to 0, unit stop cooking, beep sound is heard, Stir Fry lamp off, and display "done". After 1 minute, unit come back to standby mode.

7. Warning and protection: if the lid is close and Steam Release Valve set to "SEAL" position, and the unit is pressurized during cooking, the unit will stop cooking and the control panel will display "E5" and beep sound warning.

### For slow cooking

1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.

2. Place food into inner pot. Close lid and set the Steam Release Valve to "RELEASE" position.

3. Connect unit to power supply, select slow cook function, set cook time.

4. Tap touch Start key for 1 second to start the unit.

5. Once cooking start, the slow cook lamp light ON in solid. Cook time start to count down.

6. When cook time count down to 0, cooking finish, beep sound is heard.

7. Unit will go to Keep warm mode, slow cook lamp off, keep warm lamp light ON in solid. Display keep warm time and count up.

8. When keep warm time reach 4 hours, unit will stop and come back to standby mode.

9. Warning and protection: if the Steam Release Valve is set on "SEAL" position, and the unit may be pressurized during cooking, the unit will stop cooking and the control panel will display "E5" and beep sound warning.

during cooking. hot pressure steam will escape from the top hole of the steam release valve. use the handle on the steam release valve to turn the valve only.

• When cooking spoon meat, please make sure to cool the pressure cooker until the bobber falls then you can escape the air, or the spoon meat will burst from the pressure Steam Release Valve while placed to OPEN position.

### **For tahdig and tahchin cooking**

Remove the lid and place the inner pot into unit. Add washed raw rice, suitable volume of water, and suitable seasoning into the cooking pot, and mix them well. Close the lid and set the Steam Release Valve to "RELEASE" position.

1. Connect unit to power supply and select Tahdig or Tahchin function. Set cook time if need.
2. Tap touch Start key for 1 second to start cooking. functional lamp light on in solid, and will display cook time and count down.
3. When the cook time count down to 0, unit stop cooking, beep sound is heard, functional lamp off. Unit will go to Keep warm mode, slow cook lamp off, keep warm lamp light ON in solid. Display keep warm time and count up.
4. Warning and protection: if the Steam Release Valve is set on "SEAL" position, then the unit is pressurized during cooking, the unit will stop cooking and the control panel will display "E5" and beep sound warning.

### **For cake cooking**

1. Remove the lid and place the inner pot into unit.

Tips: if want to remove the cake from the cooking pot easy, suggest to apply few cooking oil on the cooking pot at first.

2. Connect unit to power supply and select Cake function. Set cook time if need.
3. Tap touch Start key for 1 second to start cooking. Cake lamp light on in solid, and will display "HEAT" to represent preheating now.
4. Once the pot temperature is reach setting, will display cook time and count down. Put the cake mixture into the cooking pot. Close the lid and set the Steam Release Valve to "RELEASE" position.
5. When the cook time count down to 0, unit stop cooking, beep sound is heard, cake lamp off. Unit will go to Keep warm mode, slow cook lamp off, keep warm lamp light ON in solid. Display keep warm time and count up.
6. Warning and protection: if the Steam Release Valve is set on "SEAL" position, and the unit may be pressurized during cooking, the unit will stop cooking

**Note:** if the lid do not close correctly, the unit can not start cooking. Please check whether you have put the gasket and anti-block cover into the SST lid correctly before you cover the lid.

5. Check and turn the pressure Steam Release Valve to the SEAL position, and check whether the bobber valve has fallen.

**Note:** In the process of cooking, if the Steam Release Valve is not placed rightly, the steam inside will escape. Please put the pressure Steam Release Valve in the SEAL position, otherwise the pressure cooker can not work normally.

6. Connect unit to power supply, select function, set pressure and cook time. Set delay timer if need.

7. Tap touch Start key for 1 second to start unit.

8. Once the cooking is start, will display "HEAT" to represent preheating now. Air pressure will generate after the pressure cooker heat up to boiling. Then the bobber valve rises and locks the lid. The lid can not open at the moment. PLEASE DO NOT OPEN THE LID WITH FORCE.

9. While pressure inside the pot is reach setting, will display the cook time and count down. When the cook time count down to 0, cooking finish, beep sound is heard.

10. Unit will go to Keep warm mode, function lamp off, keep warm lamp light ON in solid. Display keep warm time and count up.

11. When keep warm time reach 4 hours, unit will stop and come back to standby mode.

12. Warning and protection:

(1) if the lid is open or do not close correctly during cooking, the LID WARNING lamp will flash, cooking stop and beep sound warning is heard. Until the lid is close correctly, the unit can resume cooking automatically.

(2) If there is no water or too less water inside the pot, while the pot temperature go too high, the unit will stop cooking and the control panel will display "E6" and beep sound warning.

(3) If the unit can not pressurized correctly after 60 minutes cooking (For example, the lid is not covered), unit will stop the unit will stop cooking and the control panel will display "E3" and beep sound warning.

13. Please turn the Steam Release Valve to the RELEASE position to escape the air until the bobber valve falls before you open the lid to get the food. Then open the lid to get the food.

## Panel Operation

1. Connect unit to power supply, Beep sound is heard. Display panel shown ---- (standby mode)
2. Scroll the function knob to select function, related function lamp will flash. Also will display the pressure setting (or temperature setting), and default cook time.
3. Tap touch the adjust key to set cook time, pressure (or temperature).
4. Tap touch delay timer if need to use Delay Timer, delay timer lamp flash, and tap touch time adjust key to set the timer. If you want to escape the delay timer setting now, tap touch the delay timer key again. Then unit will go back to step 3.

Note: some function can not use delay timer, see table above.

5. Tap touch Start key for 1 second to start the unit.  
(1)if delay timer is used, delay timer lamp light ON in solid, function lamp keep flash, timer count down. When timer is count to 0, unit start working, delay timer lamp light off, function lamp light ON in solid.  
(2)if no delay timer is used, function lamp light ON in solid, unit start cooking.
6. While unit is working, to stop it, tap touch the Keep warm/ Cancel key for 1 second, unit stop and come back to standby mode.

### For Pressure Cooking

1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.
2. Put the food and water into the pot. Note: The volume of food cannot exceed 2/3 height of the inner pot; Food the easy to intumescent (such as: bean) cannot exceed 1/5 height of inner pot. Do not wash food in the inner pot, prevent destroying the inner pot.

**Note:** Never heat an empty pot. Do not cook too less food beyond the min level. If too less food inside, the pressure will rise too fast during cooking, the pressure may comes beyond the normal setting cause steam escape from the Steam release valve (pressure limiting valve).

3. Always clean the bottom of inner pot and heating plate before put the inner pot into the middle pot. Make sure there is no foreign matter inside.
4. Cover the lid on OPEN position and then turn it to LOCK position.

## Operating Instructions

### Function and control panel

Function	Pressure cooking	Temperature select	Cook time	Delay Timer Keep Warm
Abgoosht Khoresht	Yes	N/A	Default: 50 minutes Can adjust from 30 minutes to 1 hour 30 minutes.	Yes
Chicken/Soup	Yes	N/A	Default: 30 minutes Can adjust from 20 minutes to 1 hour.	Yes
Slow Cook	N/A	N/A	Default: 3 hours Can adjust from 2 to 6 hours	Yes
Tahdig	N/A	Yes	Default: 50 minutes for Low setting. 95 minutes for High setting. Can adjust from 30 minutes to 2 hours	Yes
Meat/Bean	Yes	N/A	Default: 50 minutes Can adjust from 40 minutes to 1 hour 30 minutes.	Yes
Stir Fry	N/A	N/A	Default: 30 minutes Can adjust from 15 minutes to 1 hour.	N/A
Rice	Yes	N/A	12 minutes Can adjust from 10 to 40 minutes.	Yes
Tahchin	N/A	Yes	Default: 30 minutes for Low setting. 50 minutes for High setting. Can adjust from 30 minutes to 1 hour 30 minutes	Yes
Cake	N/A	N/A	Default: 40 minutes Can adjust from 20 minutes to 1 hour 30 minutes.	Yes
Keep Warm	N/A	Yes	Default: 4 hours Can adjust from 30 minutes to 4 hours.	N/A
Yogurt	N/A	N/A	No timer for High setting. Default: 6 hours for Low setting. Can adjust from 5 to 8 hours	N/A
DIY	Yes	Yes	Default: 30 minutes Can adjust from 5 minutes to 4 hours	Yes

31. To prevent fire hazards, connect the plug fully into the socket.
32. Do not place wire, metal objects, needle or any similar objects into the appliance or between its crevices because it would cause electric shock or stoppage of cooking process.
33. While using, the appliance must have been placed on a flat surface. Never use the appliance in hot and humid places and always keep it away from any combustible objects.
34. Do not pour water or put any kind of ingredients into the inner part of the appliance, water and ingredients must be only put into the pot.
35. Always plug the appliance into a grounded socket.

## Product Structure



the multi-cooker.

12. Always check the pressure release valves for clogging before use.
13. Do not open the pressure cooker until the unit has cooled and all internal pressure has been released. If the lid is difficult to turn, it indicates that the cooker is still pressurized – do not force it open. Any pressure in the cooker can be hazardous. See “Operating Instructions.”
14. Do not use this pressure cooker for pressure frying with oil. Do not place too much oil (more than 20ml) into Inner pot or close the lid in Browning mode.
15. Unplug from outlet when do not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
16. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “OFF”, then remove plug from wall outlet.
17. Do not operate this appliance when the power cord or plug damaged or if the appliance malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner. Return it to the Authorized Service Station for examination, repair, electric or mechanical adjustment.
18. The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to person.
19. Do not use outdoors.
20. Do not let cord hang over edge of table and counter, or touch hot surface.
21. Do not place or near a hot gas or electric burner, or a heated oven, or flammable material.
22. When moving the product, DO NOT hang up the lid handle directly, please use the body handle in order to preventing the drop of it.
23. Use carefully. Do not damage the gasket, do not use another gasket not provided by the manufacturer to replace it.
24. Wash the anti-block covers often; keep the exhaust valve and bobber valve straightway.
25. Do not force to open the lid unless the bobber turns down.
26. Do not append any heavy upon the bobber valve/ exhaust valve.
27. Keep away hands and face when the limit stress valve/exhaust valve is deflating. Do not touch the body when it is cooking.
28. Please use plastic scoop / spatula on non-stick coatings inner pot in order to keep away from scratch. The inner pot cannot be heated up with any other cooking utensils. do not block up the cover with a dishcloth.
29. Before connecting the plug to the socket, check and make sure that the voltage rating of the appliance (written on the label at the bottom of the appliance) corresponds to the local mains voltage.
30. To prevent the risk of electric shock, avoid plugging the plug with wet hands and unplug the appliance when it's not in use.

**Dear customer!**  
**Thanks for your worthwhile choice and confidence to Migel brand. We really hope that you enjoy operating this product.**

### Technical Data

Input power: 700W

Pot capacity: 3L

Voltage: 220V

Frequency: 50Hz

### Important Safeguards

When using this appliance, basic safety precautions must always be followed, including the following:

1. Read all instructions. Be sure to follow the instructions.
2. Do not touch hot surface. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock or injury to person, do not immerse cord, plug, appliance body in water or other liquid.
4. For safety sake, always use a reliably grounded power supply to operate this appliance.
5. Close supervision is necessary when the appliance is in use or when water or oil is hot. Do not use it by children or near children.
6. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they had been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Extreme caution must be used when moving a pressure cooker containing hot liquids.
8. Do not use pressure cooker for other than intended use.
9. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding injury. Make certain unit is properly closed before operating. See "Operating Instructions".
10. Do not fill the unit over 2/3 full. When cooking foods that expand during cooking such as rice or dried vegetables, do not fill the unit over 1/2 full. Over filling may cause clogging unit and developing excess pressure. See "Food Preparation Instructions".
11. Be aware that certain foods, such as applesauce, cranberries, pearl barley, oatmeal or other cereals, split peas, noodles, macaroni, rhubarb, or spaghetti can foam, froth, and sputter, and clog the pressure release device (steam vent). These foods should not be cooked under pressure in