

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

### مشخصات دستگاه

توان ورودی..... ۵۰۰ وات  
ولتاژ ..... ۲۲۰ ولت  
فرکانس ..... ۵۰ هرتز  
گنجایش پخت: ..... ۳ لیتر

### دستورالعمل های مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی خود، تمامی نکات ایمنی اساسی از جمله موارد زیر، به منظور کاهش خطر آتش سوزی، خطر برق گرفتگی و آسیب به افراد، همواره باید رعایت شود.

- ۱) تمام دستورالعمل ها را بخوانید.
  - ۲) از یک پریز برق دیواری با ولتاژ و ظرفیت مناسب استفاده کنید و پس از استفاده دوشاخه برق را از پریز خارج کنید. هرگز دوشاخه دستگاه را به یک چند راهی وصل نکنید که وسایل برقی دیگری به آن متصل هستند. همیشه از منبع تغذیه با سیم ارت قابل اطمینان استفاده کنید.
  - ۳) هرگز سطوح داغ دستگاه را با دست لمس نکنید.
  - ۴) برای محافظت در برابر برق گرفتگی، بدنه، کابل یا دوشاخه دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.
  - ۵) برای کاهش خطر برق گرفتگی، فقط در دیگ مخصوص خود دستگاه غذا بپزید.
  - ۶) هنگام استفاده از دستگاه، نظارت دقیق ضروری است. کودکان از دستگاه استفاده نکنند و یا نزدیک کودکان از آن استفاده نکنید.
  - ۷) در صورت عدم استفاده و قبل از تمیز کردن دستگاه، آن از پریز برق بکشید.
- هشدار:** سطح المنت دستگاه حتی پس از استفاده دارای حرارت است. قبل از گذاشتن یا بیرون آوردن دیگ داخلی و قبل از تمیز کردن پلویز برقی، اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.
- ۸) هنگامی که کابل برق یا دوشاخه آسیب دیده یا اگر دستگاه به درستی کار نمی کند، بر زمین افتاد و یا دستگاه به هر نحوی آسیب دیده است، از پلویز استفاده نکنید. به منظور بررسی، تعمیر، انجام تنظیمات الکتریکی یا مکانیکی آن را به خدمات پس از فروش میگل بازگردانید.
  - ۹) اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده و یا

نماینده مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

۱۰) اجازه ندهید کابل دستگاه از لبه میز و پیشخوان آویزان شود و یا به سطوح داغ برخورد کند.

۱۱) از اضافه کردن غذا یا آب زیاد بیشتر از خط MAX خودداری کنید، در غیر این صورت ممکن است سر ریز شود و باعث برق گرفتگی گردد.

۱۲) فقط از دیگ داخلی اصلی استفاده کنید و به دیگ داخلی ضربه نزنید.

۱۳) از این دستگاه به منظور جوشاندن مواد غذایی اسیدی و قلیایی و یا برای اهداف دیگر استفاده نکنید.

۱۴) از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.

۱۵) از قرار دادن یا نزدیک کردن دستگاه روی شعله گازی یا برقی و یا فر گرم شده خودداری کنید.

۱۶) حتماً فضای بین دیگ داخلی و المنت حرارتی را تمیز و عاری از قطرات آب، گرد و غبار، دانه برنج یا هر ماده خارجی دیگر نگه دارید. در غیر این صورت، عملکرد دستگاه تحت تأثیر قرار می گیرد و در صورت بروز موارد جدی، باعث سوختن المنت دستگاه می شود.

۱۷) دیگ داخلی را کج نکنید، در غیر این صورت سطح تحتانی آن با المنت حرارتی تماس کامل نخواهد داشت و باعث سوختن المنت دستگاه می شود.

۱۸) این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند. امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد. دستگاه و کابل برق آن را دور از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال نگهداری کنید

۱۹) این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه از قبیل:

- آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری؛

- خانه باغ ها؛

- توسط مشتریان در هتل ها، مسافرخانه ها و سایر محیط های مسکونی؛

- محیط پانسیون ها

۲۰) برای این دستگاه از هیچ گونه وسیله کنترل کننده و یا تایمر استفاده نکنید.

- این دستورالعمل ها را نزد خود نگه دارید.

فقط برای استفاده خانگی



دستورالعمل‌های اجرایی

۱) برنج را در دیگ داخلی بریزید، از نشانگرهای مشخص شده روی سطح داخلی دیگ برای تنظیم سطح آب استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید ۳ پیمانه برنج بپزید، برنج شسته شده را در دیگ داخلی بریزید، سپس تا سطح نشانگر «۳» به آن آب اضافه کنید. توجه: از آنجایی که این دستورالعمل، سطح آب استاندارد را نشان می‌دهد، حجم آب را مطابق با میل خود تنظیم کنید.

فراموش نکنید که قبل از قرار دادن دیگ داخلی درون دستگاه، سطح بیرونی دیگ داخلی را تمیز و خشک کنید، همانطور که در تصویر نشان داده شده است آن را به آرامی به راست و چپ بچرخانید تا به طور کامل با صفحه المنت در تماس باشد. (شکل ۱ را ببینید)



شکل ۱



شکل ۲

\*برنج را درون دیگ داخلی نشوید زیرا ممکن است تغییر شکل داده و نتیجه پخت را خراب کند.

\*وقتی دیگ داخلی پر از آب است آن را بردارید.

۲) دوشاخه برق را به پریز برق وصل کنید. با توجه به حجم برنج و پخت نهایی مورد نیاز، می توانید کلید تغییر وضعیت را برای مدت زمان پخت دلخواه تا ۶۰ دقیقه بچرخانید. سپس تایمر شروع به کار می کند و لامپ نشانگر روشن می شود. (شکل ۲ را ببینید)

۳) وقتی تایمر پخت به عدد ۰ می رسد، دستگاه به حالت گرم نگهدارنده تغییر وضعیت می دهد.

۴) پس از استفاده از دستگاه، کلید تغییر وضعیت را بچرخانید تا به حالت «خاموش» برسد، دوشاخه برق را گرفته و آن را از پریز برق دیواری بکشید.

## نگهداری دستگاه

**احتیاط:** قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید تا کاملاً خنک شود. پلوپز را در مایع غوطه ور نکنید.

- هرگز از مواد رقیق کننده یا بنزن، پارچه های شیمیایی، برس پلاستیکی، برس فلزی، مواد شوینده که برای ظروف طراحی نشده اند و سفید کننده به منظور تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

۱) دیگ و درب شیشه ای را داخل آب قرار داده و با اسفنج تمیز کرده و خشک کنید. **توجه:** حتماً بعد از استفاده از نمک برای پخت و پز، دیگ داخلی را کاملاً تمیز کنید، در غیر این صورت ممکن است باعث خوردگی شود.

با دیگ داخلی با احتیاط رفتار کنید، از تغییر شکل آن به شدت خودداری نمایید.

۲) از یک پارچه مرطوب برای پاک کردن لکه روی بدنه اصلی استفاده کنید.

۳) برای تمیز کردن بدنه اصلی، از پارچه ای به همراه محلول رقیق شده شوینده مخصوص ظروف استفاده کنید. و پس از تمیز کردن مواد شوینده را پاک کنید.

۴) کابل برق، صفحه کنترل را تمیز و خشک نگه دارید، در غیر این صورت ممکن است مشکل ایجاد کند.

۵) المنت و اجزای حرارتی را با یک پارچه مرطوب خوب که آب آن به خوبی گرفته شده تمیز کنید. اگر دانه برنج یا باقی مانده سایر مواد روی آن وجود داشته باشد، ممکن است روی پخت برنج تأثیر بگذارد، می توانید از یک تکه چوب برای پاک کردن آن استفاده کنید.

**توجه:** هر گونه سرویس دیگری باید توسط نمایندگان خدمات پس از فروش میگل انجام شود.

با توجه به قوانین سازمان حفاظت از محیط زیست، این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به مرکز خدمات پس از فروش و یا مراکز بازیافت معتبر تحویل دهید.

