



دفرنچه راهنمای فارسی



AC 100




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4

است؛ هنگام استفاده و نصب دستگاه احتیاط کنید و از عقل سلیم بهره بگیرید.

هشدارهای مهم ایمنی

 **خطر:** این دستگاه برقی است. بنابراین، رعایت هشدارهای ایمنی زیر بسیار مهم است:

- هیچگاه دستگاه را با دستهای خیس یا مرطوب لمس نکنید.
- هیچگاه با پاهای برهنه یا خیس از دستگاه استفاده نکنید.

- با دستهای مرطوب دوشاخه را لمس نکنید.
- هیچگاه دستگاه را در آب فرو نبرید.

• مطمئن شوید که همیشه به پریز برق مورد استفاده دسترسی دارید تا در صورت لزوم، دوشاخه‌ی دستگاه را بلافاصله از پریز بکشید.

- هنگام کشیدن دوشاخه از پریز، خود دوشاخه را بگیرید؛ نه سیم برق را. در غیر این صورت، ممکن است به سیم برق آسیب برسد.

• برای قطع کامل جریان برق دستگاه، می‌بایستی دوشاخه را از برق بکشید.

- اگر دستگاه درست کار نمی‌کند، سعی نکنید آن را تعمیر کنید. دستگاه را خاموش کنید؛ دوشاخه را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

• اگر دوشاخه به پریز برق نمی‌خورد، از برق‌کاری ماهر بخواهید تا دوشاخه را برایتان تعویض کنند.

- هیچگاه با کشیدن سیم برق از پریز، دستگاه را خاموش نکنید.

• هیچگاه قطعات دستگاه را تعویض نکنید؛ این کار بسیار خطرناک است.

• اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، از


بابت خرید دستگاه تصفیه هوای دلونگی از شما سپاسگزاریم. لطفاً چند دقیقه وقت صرف کنید و این دستورالعملها را بخوانید. این کار باعث پرهیز از بروز خطر و آسیب رساندن به دستگاه می‌شود.

نشانه‌های به کار رفته در این دفترچه

هشدارهای مهم با این نشانه‌ها مشخص شده‌اند. توجه به این هشدارها ضروری است. نادیده‌گرفتن این دستورالعملها ممکن است منجر به برق‌گرفتگی، آسیب‌های جدی، سوختگی، آتش‌سوزی و آسیب دیدن دستگاه شود.



نادیده گرفتن این هشدار، ممکن است منجر به برق‌گرفتگی و آسیب دیدن مرگبار شود.



نادیده گرفتن این هشدار ممکن است سبب زخمی شدن کاربر یا آسیب دیدن دستگاه شود.



لطفاً توجه کنید!

این علامت نشانه‌ی یادآوری توصیه‌ها یا اطلاعات مهم برای کاربر است.

رفع عیب و نقص دستگاه و تعمیر آن

اگر دستگاه نیاز به تعمیر دارد، با مرکز مجاز خدمات پس از فروش دلونگی تماس بگیرید و از آنها بخواهید تا از قطعات اصلی در تعمیر دستگاه استفاده کنند. تعمیراتی که توسط افراد غیرمجاز انجام می‌شوند، ممکن است خطرناک باشند و این کار ضمانتنامه‌ی دستگاه را بی‌اعتبار می‌سازد.

کاربرد دستگاه

این دستگاهی فقط استفاده‌ی خانگی دارد؛ حتماً به روش ذکر شده در دستورالعملها از دستگاه استفاده کنید. مانند تمامی دستگاه‌های برقی، اگرچه هدف دستورالعملها پوشش همه‌ی حوادث احتمالی

تولیدکننده یا مرکز مجاز خدمات پس از فروش بخواهید آن را برایتان تعویض کند.

• از سیم سیار استفاده نکنید.

• دستگاه می‌بایستی مطابق با قوانین جاری مربوط به دستگاه‌های برقی در کشور محل نصب گردد.



مهم: تمامی اقلام بسته‌بندی (کیسه‌های پلاستیکی، فوم پلی استیرن) را از دسترس کودکان دور نگه دارید.



مهم: شبکه‌های ورود و خروج هوا را مسدود نکنید.



مهم: این دستگاه برای استفاده‌ی افرادی که دچار ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی‌اند؛ یا تجربه و دانش کافی ندارند (شامل کودکان) در نظر گرفته نشده است. مگر این که دستورالعمل‌های استفاده از دستگاه به آنان آموزش داده شده باشد و بر کار آنان نظارت شود. مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.

ویژگیهای فنی

• در دستگاه تصفیه هوای دلونگی، از جدیدترین فناوریهای تصفیه‌ی هوا در منزل استفاده شده است.

• هوا از طریق قاب جلویی دستگاه به درون آن کشیده می‌شود.

• هوای آلوده از طریق پیش‌صافی قابل شستشو به بیرون دستگاه فرستاده می‌شود. این فیلتر، ناخالصی‌های بزرگ مانند گرد و خاک درشت را جذب می‌کند. سپس هوایی که تا حدودی آلودگی آن گرفته شده است، از فیلتر بادوام هپا می‌گذرد که سطح بزرگی دارد و به راحتی با توجه به کاغذ پلیسه‌دار مخصوصش قابل تشخیص است. فیلتر هپا(صافی کارآمد ذرات هوا)، ناخالصی‌هایی به اندازه‌ی سه دهم میکرون را می‌گیرد و انواع ذرات از جمله دود سیگار، گرد و غبار منزل و

گرده‌ی گلها را جذب می‌کند.


• سپس هوا از فیلتر سیاه رنگ کربن فعال عبور می‌کند. این فیلتر، طیف وسیعی از آلاینده‌ها و بوهای ناخوشایند را می‌زداید.

• هوای تصفیه‌شده از طریق شبکه‌ی بالایی دستگاه وارد اتاق می‌شود. جریان رو به بالای هوا، بدون ایجاد جریان هوای آزاردهنده گردش هوا در محیط را بهبود می‌بخشد.

• عملکرد یون‌ساز دستگاه که به صورت مستقل قابل کنترل است، در صورت فعال بودن همراه با جریان هوای دستگاه، ابری از یون‌های منفی در هوای اتاق را می‌سازد و باعث از بین بردن ذرات گرد و غبار، گرده‌ی گیاهان، دود سیگار و گازهای آگروز خودروها از فضای منزل می‌شود.

• ذرات گرد و غبار معلق در هوا در تماس با یون‌های منفی دارای بار منفی می‌شوند و با ذرات دارای بار الکتریکی مثبت ترکیب می‌شوند و ذرات بزرگتری تشکیل می‌دهند. این ذرات به وسیله‌ی دستگاه جذب می‌شوند. ذرات منفی توسط سطوح دارای بار مثبت مانند زمین یا دیوارها جذب می‌شوند.

• یون‌های منفی تعادل یون‌های موجود در هوا را برقرار می‌سازند؛ زیرا که به طور کلی تعداد یونهای مثبت در هوا بیشتر است. بنابراین عملکرد یون‌ساز دستگاه سبب می‌شود که الکتریسیته‌ی ساکن تولید شده به وسیله‌ی قالیچه‌ها، فرش‌ها و صفحه نمایش کامپیوتر و تلویزیون کاهش پیدا کند.



F. سیم و دوشاخه

G. محفظه‌ی جمع‌آوری سیم

H. صفحه‌ی کنترل

I. دکمه‌ی روشن/خاموش

L. چراغ روشن بودن دستگاه

M. دکمه‌ی سرعت فن

N. دکمه‌ی یونساز

O. دکمه‌ی خاموش شدن اتوماتیک

P. دکمه‌ی باز نشانی تنظیمات

Q. چراغ LED سرعت فن

R. چراغ LED خاموش شدن اتوماتیک (-۲-۱-
۴-۸ ساعت)

S. چراغ یونساز

T. چراغ زمان تعویض فیلتر هپا

اطلاعات فنی

ولتاژ برق: برچسب مشخصات دستگاه را ببینید.
توان جذبی: برچسب مشخصات دستگاه را
ببینید.

مناسب برای اتاقهایی با مساحت: ۴۰ مترمربع

تعداد فن‌ها ۱

سرعت فن ۳

دکمه‌ی یونساز دارد

دور انداختن دستگاه

مطابق رهنمود شماره‌ی 2002/96 اتحادیه‌ی اروپا، دستگاه را نباید با زباله‌های خانگی دور انداخت. بلکه می‌بایستی آن را به مراکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.

توصیف اجزای دستگاه

A. قاب جلویی

B. پیش‌صافی قابل شستشو

C. فیلتر هپا/فیلتر کربن فعال برای رفع انواع بوها

D. دستگیره

E. شبکه‌ی خروج هوای تصفیه شده

روش استفاده

پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعملها را بخوانید:

- دستگاه را از بسته‌بندی‌اش درآورد و روی سطحی صاف و پایدار قرار دهید. به طوری که شبکه‌ی ورود هوا در قاب جلویی و شبکه خروجی (بالای دستگاه) مسدود نشوند. بهترین موقعیت برای استقرار دستگاه، در فاصله‌ای یک

متری از دیوار است.

مشخص، به طور اتوماتیک خاموش شود. وقتی که دستگاه روشن است، دکمه‌ی خاموش شدن اتوماتیک (O) را بزنید و ساعتی را که می‌خواهید پس از گذشت آن دستگاه خاموش شود را وارد کنید (۸-۴-۲-۱). نشانگرهای LED مربوطه روشن می‌شوند (برای مثال، اگر خاموش شدن اتوماتیک پس از ۴ ساعت انتخاب شده باشد، ابتدا عدد 4 روشن می‌شود. بعد از گذشت یک ساعت، عدد 4 خاموش می‌شود و اعداد 1 و 2 ساعت روشن می‌شوند تا نشان دهد که دستگاه پس از سه ساعت خاموش خواهد شد.

چراغ LED نشانگر زمان تعویض صافی‌ها (T)

• هنگامی که LED نشانگر صافی (T) چشمک می‌زند؛ فیلتر هپا/فیلتر کربن فعال را می‌بایستی تعویض نمود.

برای تعویض فیلتر به روش زیر عمل کنید:

• پس از کشیدن دوشاخه از برق، قاب جلویی (A) و پیش‌صافی (B) را جدا کنید. سپس فیلتر هپا/فیلتر کربن فعال (C) را جدا کنید و با فیلتر نو جایگزین نمایید (فیلتر نو را می‌توانید از مرکز مجاز خدمات پس از فروش دلونگی تهیه کنید).

• فیلترها را به ترتیب صحیح ذکر شده در بالا، در جایشان قرار دهید و سپس قاب جلویی را در جایش بگذارید. در این مرحله، دستگاه را دوباره روشن کنید و به روش زیر از نو تنظیم (RESET) کنید:

• شیئی نوک‌تیز در سوراخ دکمه‌ی باز تنظیم (P) فرو کنید و فشار دهید تا چراغ LED چشمک‌زن ثابت شود. دکمه را رها کنید. پس از حدوداً ۵ ثانیه چراغ LED نشانگر فیلتر (T) خاموش می‌شود.

i لطفاً توجه کنید: پیش از انجام عملیات تمیزکاری و نگهداری، همیشه دوشاخه را از برق بکشید.

• قاب جلویی را جدا کنید (شکل ۳). در داخل دستگاه، پیش‌صافی (B)، و فیلتر هپا/فیلتر کربن فعال (C) را در کیسه‌ای پلاستیکی خواهید یافت.

• به روش شکل ۲، فیلتر را از کیسه‌ی پلاستیکی درآورید. سپس آن‌ها را به ترتیب زیر قرار دهید:

فیلتر هپا/فیلتر کربن فعال را از طرف رنگ سیاه روی دستگاه بچسبانید. سپس پیش‌صافی را در شکاف مربوطه طبق شکل ۴ قرار دهید.

• قاب جلویی را در جایش قرار دهید.

• پس از اطمینان از این که ولتاژ منبع برق محل استفاده با ولتاژ درج شده در صفحه‌ی مشخصات دستگاه یکی است، دوشاخه را به برق بزنید.

• نوار محافظ شفاف را از روی کنترل پانل جدا کنید.

• دکمه‌ی روشن/خاموش (⏻) را بزنید. دستگاه همراه با چراغ مربوطه روشن می‌شود. سپس برای انتخاب سرعت دلخواه (Max/Med/Min) دکمه‌ی M (دکمه‌ی سرعت فن) را فشار دهید.

• چراغ LED مربوط به سرعت انتخاب شده روشن می‌شود.

i لطفاً توجه کنید: اگر دستگاه با فشار دادن دکمه‌ی ON/OFF خاموش شود، دفعه‌ی بعد که دستگاه را روشن می‌کنید، دستگاه به استثنای عملکرد تایمر، طبق آخرین تنظیمات صورت گرفته به کار خود ادامه می‌دهد.

دکمه‌ی یون‌ساز

• برای پخش یون‌های منفی در هوای تصفیه‌شده‌ی اتاق، دکمه‌ی یون‌ساز (N) را فشار دهید. چراغ LED مربوطه (S) روشن خواهد شد.

خاموش شدن اتوماتیک (O)

• با این عملکرد می‌توان دستگاه را طوری تنظیم کرد که پس از گذشت مدت زمانی

- تمیزکاری منظم پیش‌صافی باعث طولانی شدن عمر مفید فیلتر کربن فعال/فیلتر هپا می‌گردد.
- اگر رنگ صافی از سفید به خاکستری تیره یا قهوه‌ای تغییر کرده باشد فیلتر می‌بایستی تعویض گردد.

فیلتر هپا/فیلتر کربن فعال (C)

- عمر مفید فیلتر هپا/صافی کربن فعال بستگی به شرایط کار با دستگاه دارد. به طور کلی اگر به مدت چهار ساعت در روز با سرعت متوسط و مقادیر نرمال گرد و غبار یا دود در هوا از دستگاه استفاده شود، این فیلتر شش ماه کارایی خواهد داشت. در هر حال، هنگامی که فیلتر هپا مستعمل گردد، چراغ LED نشانگر آن (T) چشمک می‌زند و فیلتر می‌بایستی تعویض شود. (پاراگراف مربوط به چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر هپا را ببینید).
- برای جایگزین کردن فیلتر هپا ابتدا پیش‌صافی (B) را بردارید. سپس فیلتر هپا را بیرون آورید و فیلتر تازه‌ای در جایش قرار دهید.
- فیلتر هپا/فیلتر کربن فعال را نشوید. اگر مستعمل شده، نمی‌توان آن را دوباره مورد استفاده قرار داد.
- فیلترهای یدکی دلونگی را می‌توان از مرکز خدمات پس از فروش تهیه کرد.

WWW.ATD-GROUP.COM

لطفاً توجه کنید: فشار دادن دکمه‌ی بازنشانی (P) کمتر از سه ثانیه صدایی که با فشار دادن دکمه‌ها تولید میشود را فعال/غیرفعال می‌کند.

لطفاً توجه کنید: دستگاه مجهز به میکرو سوئیچ ایمنی (U) است که هنگام جداسدن قاب جلویی (A) دستگاه را خاموش می‌کند.

محفظه‌ی جمع‌آوری سیم (G)

دستگاه دارای محفظه‌ی ویژه‌ای است که هنگام عدم استفاده از دستگاه می‌توان سیم برق را در آن جمع کرد.

تمیزکاری دستگاه

برای از بین بردن گرد و غبار، کثیفی‌ها و جای انگشت روی بدنه‌ی دستگاه، از پارچه‌ای نرم و مرطوب استفاده کنید. قاب جلویی را می‌توان به صورت جداگانه در آب داغ و مایعی شوینده شست. (برای شستن در ماشین ظرفشویی مناسب نیست). پیش از قرار دادن این قطعات در جایشان، آنها را کاملاً خشک کنید. شبکه‌ی بالایی دستگاه را میتوان با بررسی نرم تمیز کرد. دستگاه را با فرو بردن در آب تمیز نکنید.

نگهداری و تعویض صافی

- به یاد داشته باشید که کارایی دستگاه تصفیه‌ی هوای شما به شرایط فیلترها بستگی دارد. بنابراین به طور منظم فیلترها را بازبینی کنید.

پیش‌صافی (B)

- پیش‌صافی را به طور منظم بازبینی کنید. اگر مقدار زیادی گرد و غبار و ناخالصی‌های دیگر روی آن جمع شده است، فیلتر را بیرون آورده و در زیر آب گرم با دست بشوید. پیش از قرار دادن دوباره‌ی آن در دستگاه، فیلتر را کاملاً خشک کنید.



خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



۱ با شماره تلفن ۲۳۲۸-۲۱۰ تماس گرفته و کالا را به مأمور پست تحویل دهید.

۲ کالای شما در مرکز ATD Service به طور رایگان تعمیر می‌شود.

۳ کالای تعمیر شده، از طریق پست در اسرع وقت در منزل شما خدمتتان تحویل می‌گردد.



☎ (۰۲۱) ۲۳۲۸

www.atd-group.com





www.delonghi.ir

☎ ۰۲۱-۲۳۲۸