

# MIGEL



ترازوی  
فردی  
GPS 300

English

فارسی

**MIGEL**

ترازوی فردی

GPS 300

## ■ دستورالعمل استفاده

- ۱- ترازو را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید .
- ۲- جهت تنظیم و هم تراز کردن ترازو چندین مرتبه روی آن رفته و پایین بیایید .
- ۳- قبل از استفاده از دستگاه ، اشاره گر دستگاه را روی صفر ( ZERO ) تنظیم نمایید و در صورت نیاز دکمه ی ( ZERO ADJUST KNOB ) که در زیر دستگاه قرار دارد را فشار دهید .
- ۴- در صورت جابجا شدن اشاره گر دستگاه ، با توجه به توضیحات داده شده در قسمت بالا مجدداً آن را روی صفر ( ZERO ) تنظیم نمایید .
- ۵- به آرامی هر دوپای خود را روی ترازو قرار دهید طوری که وزنتان بطور مساوی در هر طرف دستگاه قرار گیرد .

# MIGEL



English

فارسی

Personal  
Scale  
GPS 300