

MIGEL



آبمیوه‌گیری

GPJ 802

English

فارسی

مشری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی


مدل	توان	ولتاژ	فرکانس
GPJ 802	۸۰۰ وات	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز

هشدار های ایمنی

۱. هنگام کار با دستگاه مراقب کودکان باشید. از بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگیری نمایید.
۲. به منظور پیشگیری از خطر برق گرفتگی، از فرو رفتن سیم برق، دوشاخه و یا قسمت موتور دستگاه به درون آب و یا هر مایع دیگری خودداری نمایید. همچنین از استفاده دستگاه در مجاورت آب مثلاً در کنار سینک و ... خودداری نمایید.
۳. استفاده دستگاه بوسیله کودکان، افراد ناتوان جسمی، افراد کم تجربه و بی دانش کاملاً ممنوع است مگر آنکه تحت نظارت افراد مسئول.
۴. پیش از جدا کردن قطعات و نیز پیش از تمیزکاری، حتماً ابتدا دوشاخه را از پریز بکشید.
۵. از لمس و تماس با قطعات متحرک دستگاه در حین کار جداً خودداری نمایید.
۶. در صورت مشاهده هر گونه آسیب ظاهری در دستگاه، از استفاده آن خودداری کرده و آن را به مراکز خدمات پس از فروش مراجعت دهید.
۷. در محیط باز و بدون سقف از این کالا استفاده نکنید.
۸. از فرو بردن دستتان و یا هر چیز دیگر درون پارچ مخلوط کن در حین کار جداً خودداری نمایید.
۹. هنگام جابجایی و تمیزکاری مراقب تیغه های تیز باشید.
۱۰. برای پیشگیری از هرگونه حادثه، پایه پارچ را هنگامیکه دستگاه خاموش است نصب نمایید.
۱۱. همیشه پیش از روشن کردن دستگاه بررسی نمایید که درپوش به درستی نصب شده است.
۱۲. در صورت نیاز به مخلوط کردن مواد داغ، پوشش دريچه درب مخلوط کن را بردارید.
۱۳. در صورت خالی بودن پارچ/ آسیاب دستگاه را روشن نکنید.
۱۴. این محصول به منظور استفاده خانگی طراحی شده است و نه مقاصد صنعتی!


آب میوه گیری

- ۱. قسمت موتور
- ۲. مخزن آب میوه
- ۳. ظرف آب میوه
- ۴. مخزن تفاله
- ۵. صافی استیل
- ۶. پوشش مخزن آب میوه
- ۷. کوبه




مخلوط کن

- ۱۳. درپوش دریچه درب مخلوط کن
- ۱۲. درب مخلوط کن
- ۱۱. پارچ مخلوط کن
- ۱۰. واشر آب بندی
- ۹. قسمت تیغه مخلوط کن
- ۸. پایه تیغه مخلوط کن
- ۱. قسمت موتور



آسیاب

- ۱۹. ظرف شیشه‌ای آسیاب
- ۱۰. واشر آب بندی
- ۱۸. قسمت تیغه آسیاب
- ۸. پایه تیغه آسیاب
- ۱. قسمت موتور



خرد کن

۱۷. کاردک

۱۶. درب خرد کن


۱۵. ظرف شیشه‌ای خردکن

۱۰. واشر آب بندی


۱۴. قسمت تیغه خرد کن

۸. پایه تیغه خرد کن

۱. قسمت موتور



نصب قطعات




۱. مخزن آب میوه را بر قسمت موتور قرار دهید.
۲. سپس صافی را در مرکز آن قرار دهید و فشار دهید تا جا بیفتد.
تذکر: مراقب تیغه های تیز باشید.
۳. پوشش مخزن آب میوه را به طور صحیح بر آن قرار دهید.
۴. دسته را به سمت بالا بگردانید و بر پوشش طلقی قرار دهید تا قفل شود.
۵. مخزن تفاله را زیر پوشش طلقی قرار دهید.
۶. کوبه را درون دهانه پوشش طلقی قرار دهید.
۷. پارچ مخلوط کن را به صورت عمودی بر قسمت موتور قرار دهید.
۸. با گردانیدن پارچ به صورت ساعتگرد، پارچ را بر روی موتور قفل خواهید کرد؛ در این هنگام صدایی از دستگاه ساطع می شود.
۹. آسیاب و یا خرد کن را به صورت عمودی بر قسمت موتور قرار دهید.
۱۰. با گردانیدن آسیاب/خرد کن به صورت ساعتگرد، آن را بر روی موتور قفل خواهید کرد؛ در این هنگام صدایی از دستگاه ساطع می شود.

تمیزکاری و نگه داری

۱. پیش از تمیزکاری دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.
۲. قطعات را جدا نمایید.
تذکر: دسته را باز کرده، مخزن آب میوه را به همراه صافی داخلش بردارید، سپس مخزن را برگردانید و صافی را با احتیاط جدا نمایید.
۳. به غیر از قسمت موتور تمامی قطعات قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی را دارند.
۴. قسمت موتور را نیز بوسیله دستمال کمی نم دار پاک و خشک نمایید.
۵. برای نگه داری دستگاه در زمان هایی که استفاده نمی شود، از خشک بودن تمام قطعات اطمینان حاصل نمایید؛ سپس آن را در محلی پاکیزه و خشک نگه دارید.

باز یافت



این علامت بدان معناست که این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به منظور پیشگیری از آسیب های زیست محیطی لازم است که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر و یا تولید کننده این محصول تحویل دهید.

MIGEL



English

فارسی

Power Juicer

GPJ 802