

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل
امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

ویژگی های فنی

توان:	۱۰۰۰ وات
ولتاژ:	۲۴۰ - ۲۲۰ ولت
فرکانس:	۶۰ / ۵۰ هرتز
گنجایش دیگ:	۶ لیتر
مقدار فشار:	۷۰ kPa

دستورالعمل های ایمنی مهم



لطفاً قبل از اولین استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.

هنگام استفاده از این دستگاه، تمامی اقدامات ایمنی اساسی، از جمله موارد زیر می بایست رعایت شود:

- قبل از استفاده از این محصول، تمامی دستورالعمل ها را بخوانید. حتما دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنید، پس از مطالعه دفترچه راهنما جهت مراجعات بعدی آن را نزد خود نگه دارید.
- این دستگاه در حین استفاده، گرما تولید می کند. سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید و برای بلند کردن آن از دسته یا دستگیره استفاده کنید.
- برای محافظت در برابر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب رسیدن به شخص، کابل، دوشاخه و یا بدنه دستگاه را در آب یا سایر مایعات فرو نکنید.
- برای ایمنی در هنگام کار با این دستگاه، همیشه از یک منبع تغذیه دارای سیم اتصال به زمین استفاده کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه یا زمانی که آب یا روغن داغ است، نظارت دقیق بر آن ضروری است. این دستگاه نباید توسط کودکان یا در نزدیکی آنها استفاده شود.
- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه (شامل کودکان) در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده ایمن از دستگاه و درک خطرات ناشی از آن، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.
- هنگام جابجایی زودپز حاوی آب داغ یا سایر مایعات داغ، باید بسیار احتیاط کرد.
- احتیاط:** به دلیل وجود خطر برق گرفتگی، مواد غذایی را فقط در "دیگ دستگاه" بپزید.
- این دستگاه، عملیات پخت را به صورت تحت فشار انجام می دهد. استفاده نادرست ممکن است منجر به جراحت ناشی از سوختگی شود. مطمئن شوید که دستگاه قبل از کار کردن به درستی بسته شده است. بخش "مونتاژ" را ببینید.
- بیش از ۲/۳ ظرفیت دستگاه (MAX) را پر نکنید. هنگام پختن غذاهایی مانند برنج یا سبزیجات خشک که در طول پخت افزایش حجم می دهند، دستگاه را بیش از ۱/۲ ظرفیت

آن پر نکنید. پر شدن بیش از حد ممکن است باعث گرفتگی دستگاه و همچنین ایجاد فشار اضافی به آن شود. برای اطلاعات بیشتر به بخش "علامت گذاری دیگ" و "ظرفیت" مراجعه کنید.

۱۱. توجه داشته باشید که برخی غذاها مانند پوره سیب، میوه جات، جو کوبیده شده، بلغور جو دوسر یا سایر غلات، نخود فرنگی، رشته فرنگی، ماکارونی، ریواس، کرفس یا اسپاگتی می توانند کف یا فوم ایجاد کنند و به اطراف پاشیده شوند و سوپاپ خروج فشار (سوپاپ ایمنی) را مسدود کنند. دستور العمل های استفاده از این موارد باید به دقت رعایت گردد تا مشکلی ایجاد نشود.

۱۲. همیشه قبل از استفاده، سوپاپ تخلیه فشار را از نظر گرفتگی بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تمیز کنید.

۱۳. پس از اتمام فرآیند پخت، زودپز را تا زمانی که دستگاه کاملاً خنک نشده و تمام فشار داخلی تخلیه نشده است، باز نکنید.

مهم: اگر چرخاندن درب دستگاه دشوار است، نشان دهنده این است که زودپز هنوز تحت فشار است

- درب دستگاه را به زور باز نکنید. اعمال هرگونه فشاری به زودپز می تواند خطرناک باشد. به دستورالعمل های عملیاتی دستگاه در بخش "مونتاز" و "سوپاپ ضد انسداد" مراجعه کنید.

۱۴. هرگز هیچ قسمتی از بدن از جمله صورت، دست ها و بازوها را روی سوپاپ تخلیه بخار قرار ندهید چرا که بخار داغ می تواند منجر به سوختگی جدی شود.

۱۵. بعد از پخت و پز، هنگام بلند کردن و برداشتن درب مراقب باشید. همیشه درب را از زاویه مخالف خود بلند کنید زیرا بخار خروجی بسیار داغ است و می تواند منجر به سوختگی جدی شود. هرگز صورت خود را بالای زودپز قرار ندهید.

۱۶. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به افراد و دستگاه، ناشی از فشار بیش از حد، و اشرف آب بند درب زودپز را فقط همانطور که سازنده دستگاه توصیه کرده است تعویض کنید. به دستورالعمل های مراقبت و تمیز کردن در بخش "درپوش و واشرف آب بندی" مراجعه کنید.

۱۷. و قبل از تمیز کردن دستگاه و هنگامی که از آن استفاده نمی کنید، دوشاخه آن را از پریز برق بکشید. قبل از گذاشتن یا خارج کردن قطعات و همچنین قبل از تمیز کردن دستگاه، اجازه دهید تا کاملاً خنک شود.

۱۸. همیشه ابتدا دوشاخه را به خود دستگاه وصل کنید، سپس کابل آن را به پریز برق متصل کنید. برای جا کردن دستگاه از برق، آن را روی حالت «Off» قرار دهید، سپس دوشاخه را از پریز جدا کنید.

۱۹. هنگامی که کابل برق یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده است یا اگر خود دستگاه خراب شده، به زمین افتاد یا به هر نحوی آسیب دیده است، از این دستگاه استفاده نکنید. برای بررسی، تعمیر، انجام تنظیمات الکتریکی یا مکانیکی آن را به مرکز مجاز خدمات پس از فروش میگل بازگردانید.

۲۰. استفاده از لوازم جانبی که توسط سازنده دستگاه تایید نمی شود ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به فرد شود.

۲۱. از زودپز برای مواردی غیر از مصارف مورد نظر استفاده نکنید. استفاده نادرست می

تواند باعث آسیب شود.

۲۲. از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.

۲۳. این دستگاه فقط برای استفاده روی پیشخوان در نظر گرفته شده است. ۶ اینچ (۱۵٫۲ سانتی متر) را از دیوار و از طرفین دستگاه خالی بگذراند. همیشه از دستگاه روی سطح خشک، ثابت و هموار استفاده کنید.

۲۴. اجازه ندهید که کابل دستگاه از روی لبه میز و پیشخوان آویزان شود و یا به سطح داغ برخورد کند.

۲۵. از قرار دادن و نزدیک کردن دستگاه به گاز داغ یا گاز برقی، فر گرم شده یا مواد قابل اشتعال خودداری کنید.

۲۶. هنگام جابجایی محصول، دستگاه را به وسیله دسته روی درب آن بلند نکنید، لطفاً به منظور جلوگیری از افتادن آن، از دسته روی بدنه دستگاه استفاده کنید.

۲۷. هشدار: ریختن مواد غذایی می تواند باعث سوختگی جدی شود. دستگاه و کابل آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید. هرگز کابل را از روی لبه پیشخوان نکشید، هرگز از پریز زیر پیشخوان استفاده نکنید و هرگز از دستگاه با چند راهی برق استفاده نکنید.

۲۸. از این زودپز برای سرخ کردن با روغن استفاده نکنید.


۲۹. هرگز از دستگاه داخل کابینت و کمد استفاده نکنید.


۳۰. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، باید با کابل یا بند مخصوص یا مجموعه ای که توسط سازنده یا نمایندگی مجاز آن تحویل میشود، تعویض شود.

این دستورالعمل ها را نزد خود نگه دارید

فقط برای استفاده خانگی

اجزای دستگاه





نحوه استفاده از زودپز


شروع به کار:


تمام اقلام مربوط به بسته بندی دستگاه، کاغذها و مقواها (از جمله مواردی که بین دیگ پخت و پز و بدنه دستگاه قرار دارند) را بردارید. دستورالعمل ها را بخوانید و نزد خود نگه دارید و حتماً اطلاعات مربوط به خدمات و گارانتی را بخوانید.

موتناژ:

• دیگ زودپز را درون بدنه دستگاه قرار دهید

• درب زودپز را روی دستگاه قرار داده و علامت ▼ را با  در یک راستا قرار دهید.

برای قفل کردن، در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و علامت ▼ را با  در یک راستا قرار دهید.

برای باز کردن قفل، درب را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و علامت ▼ را با  در یک راستا قرار دهید.

مهم: پس از اتمام فرآیند پخت، زودپز را تا زمانی که دستگاه کاملاً خنک نشده و تمام فشار داخلی تخلیه نشده است، باز نکنید.

اگر چرخاندن درب آن دشوار است، نشان دهنده این است که زودپز هنوز تحت فشار


است.



نکته ای در مورد پخت و پز با زودپز

زودپزها برای ایجاد فشار، بخار تولید می کنند. وجود مایع برای ایجاد بخار مورد نیاز است. بنابراین برای اینکه زودپز شما فشار کافی برای پخت غذا ایجاد کند، باید مایع کافی در دیگ وجود داشته باشد تا بجوشد و بخار تولید کند. یک فنجان - یا ۲۵۰ میلی لیتر - مایع (می تواند آب، آب مرغ و غیره باشد) معمولاً مایع کافی برای ایجاد موفقیت آمیز فشار مورد نیاز است. اگر غذای شما خیلی غلیظ است یا مایع کافی در آن وجود ندارد، در طول چرخه پخت، کد اعلان E6 را دریافت خواهید کرد.

آشنایی با زودپز

۱. برای باز کردن درب دستگاه، آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و زمانی که در راستای  قرار گرفت آن را بردارید. و اش آب بندی را از درب خارج کرده و واشر و درب را با آب گرم و صابون بشویید. قبل از اینکه واشر آب بندی را دوباره به درب وصل کنید، واشر آب بندی و درب را کاملاً خشک کنید. اطمینان حاصل کنید که واشر آب بندی به آرامی و مستحکم در محل نگهدارنده واشر قرار گرفته است. اگر واشر آب بندی در موقعیت صحیح قرار نگیرد، درب نمی تواند آب بندی ایجاد کند و دستگاه نمی تواند فشار به وجود بیاورد.

۲. دیگ و مخزن جمع کننده بخار آب را بردارید و با آب گرم و صابون بشویید. قبل از اینکه مجدداً آن ها را در زودپز قرار دهید، کاملاً خشک کنید.

ابین زودپز با در نظر گرفتن موارد ایمنی طراحی شده است و دارای اقدامات ایمنی

مختلفی است.

۱. اگر درب زودپز به درستی بسته نشود و کاملاً چفت نشده باشد، درون دستگاه فشار ایجاد نمی شود.

۲. مطمئن شوید که درب به طور کامل قفل شده است و علامت  با  در یک راستا هستند.

۳. اگر شیر تخلیه بخار در موقعیت Seal نباشد، فشار درون دستگاه افزایش نخواهد یافت.

۴. پر کردن بیش از حد دستگاه ممکن است باعث ایجاد خطر گرفتگی سوپاپ ها و یا ایجاد فشار اضافی شود.

۵. واشر و سوپاپ ها را می توان برای تمیز کردن جدا کرد.

۶. هنگامی که فشار افزایش می یابد، درب دستگاه نباید باز شود. سنسورهای ایمنی اطمینان می دهند که فشار در محدوده تنظیم شده باقی می ماند. هرگز درب را به زور باز نکنید.

۷. شیر تخلیه بخار دارای یک زبانه انگشتی کشیده است که برای دور نگه داشتن دست از

بالای سوپاپ طراحی شده است. هنگام کار با این زبانه همیشه از یکی از اقلام آشپزخانه استفاده کنید. به دستورالعمل های تخلیه فشار در مراجعه کنید. شیر تخلیه بخار به گونه ای طراحی شده است که برای عملکرد مناسب، شل باشد.

۸. پخت تحت فشار، برای کار کردن به مایع نیاز دارد. اگر داخل دیگ مایع کافی نداشته باشد، یک اعلان روی صفحه نمایش ظاهر می شود. جدول کدهای اعلان را ببینید.

۹. در پایان فرآیند پخت و پز، تا زمانی که تمام فشار آزاد نشده و "سوپاپ ضد انسداد" بطور کامل پایین نیامده باشد، درب دستگاه نباید باز شود. این را می توان با استفاده از روش تخلیه فشار طبیعی یا روش تخلیه سریع فشار که در بخش سوپاپ ضد انسداد توضیح داده شده است، انجام داد.

۱۰. برای انتخاب یک نوع پخت، کلید های منو را لمس کنید، چراغ منوی مربوطه روشن می شود.

۱۱. از کلید های انتخاب زمان (+ و -) برای تنظیم زمان پخت استفاده می شود. برای پیشروی آهسته، کافی است کلید + یا - را لمس کرده و رها کنید. اگر زمان مورد نظر را پشت سر گذاشته اید، به سادگی کلید طرف مقابل را لمس کنید تا به زمان مورد نظر برگردید.

توجه: تایمر را می توان برای همه برنامه ها انتخاب کرد و می توان آن را در هر زمان در طول فرآیند پخت با لمس کلید START/STOP و انتخاب کرده به یک منوی جدید تغییر داد.

۱۲. کلید PRESSURE ADJUST برای انتخاب پخت با میزان فشار دلخواه (بالا یا پایین) استفاده می شود. هر منوی آشپزی از پیش تنظیم شده به طور خود کار فشار بهینه را برای آن نوع پخت انتخاب می کند، اما می توان آن را به صورت دستی با این کلید انتخاب کرد (برای دیدن تنظیمات موجود به راهنمای آشپزی، به صفحه ۱۳ مراجعه کنید).

۱۳. کلید TEMP ADJUST برای انتخاب دمای مورد نظر (بالا یا پایین) استفاده می شود. دما را فقط می توان در منوهای SLOW COOK و STIR FRY تنظیم کرد (برای دیدن تنظیمات موجود، به راهنمای پخت مراجعه کنید).

۱۴. کلید START/STOP را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید تا یک فرآیند پخت شروع شود. برای توقف فرآیند پخت و پز، کلید START/STOP را برای بیش از ۱ ثانیه لمس کنید. سپس بعد از شروع پخت، از یک منوی پخت به منوی دیگر تغییر دهید.

۱۵. نکته: صفحه نمایش نشان می دهد که پس از گرم شدن زودپز، غذا از مدت زمان انتخاب شده، به چند ساعت و دقیقه به مدت زمان بیشتری برای طبخ نیاز دارد. زمانی که زودپز در مرحله پیش گرمایش است، صفحه نمایش "HEAT" را نشان می دهد.

توجه: با فشار دادن هر کلید، زودپز یک صدای بوق ایجاد می کند.

۱. مواد دلخواه را به دیگ دستگاه اضافه کنید. درب را روی زودپز قرار دهید و علامت  با  در یک راستا قرار دهید. برای قفل کردن، درب را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و  را با  در یک راستا قرار دهید.
۲. کابل برق موجود در بسته بندی را به ورودی برق زودپز متصل کنید.
۳. انتهای دیگر کابل برق را به پریز برق دیواری وصل کنید.
۴. برای انتخاب منوی پخت، کلید های منو را لمس کنید تا چراغ منوی مربوطه روشن شود، چراغ منو و زمان روی صفحه شروع به چشمک زدن می کند.
۵. با استفاده از کلید های + و - زمان پخت مورد نظر را انتخاب کنید. دمای مورد نظر را (در صورت وجود) با استفاده از کلید TEMP ADJUST انتخاب کنید. فشار مورد نظر را با استفاده از کلید PRESSURE ADJUST انتخاب کنید. (لطفاً برای اطلاع از زمان و دما به جدول راهنمای آشپزی کنید).
۶. کلید START/STOP را برای بیش از ۱ ثانیه لمس کنید. چراغ کار کردن دستگاه روشن می شود.
۷. برای منوی پخت تحت فشار، کلمه "HEAT" در طول زمان پیش گرمایش روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
هنگامی که مرحله پیش گرمایش انجام شد، زمان پخت انتخابی روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
- هشدار:** برای منوی پخت تحت فشار، میانگین زمان پیش گرمایش تقریباً بین ۱۳-۱۵ دقیقه است. (این زمان جدای از زمان در نظر گرفته شده برای هر منو میباشد) اگر میزان غذا زیاد یا خیلی سرد باشد، زمان پیش گرمایش ممکن است کمی بیشتر طول بکشد.
۸. این زودپز به شما این امکان را می دهد که زمان شروع پخت خود را به تعویق بیندازید بنابراین فرآیند پخت در زمان مورد دلخواه شما تمام شود. برای دستورالعمل های مربوط به منوی DELAY TIMER به توضیحات این بخش مراجعه کنید.
۹. پس از سپری شدن زمان تنظیم شده برای پخت، زودپز دوباره صدای بوق ایجاد می کند و به طور خودکار به تنظیم KEEP WARM تغییر می کند. سپس صفحه نمایش از زمان پخت به یک زمان جدید تغییر می کند که تا ۴:۰۰ (۴ ساعت) یا تا زمانی که کلید START/STOP را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید، قابل تنظیم است. در حالت KEEP WARM، زودپز پس از ۴ ساعت خاموش می شود.
۱۰. برای پایان دادن به یک منوی پخت در هر زمان، کلید START/STOP را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید.
۱۱. پس از اتمام فرآیند پخت، زودپز را از برق بکشید و قبل از اقدام به تمیز کردن، صبر کنید تا دستگاه کاملاً خنک شود.
۱۲. **احتیاط:** دیگ و پایه گرمایش هنگام استفاده از این زودپز بسیار داغ می شوند.

سطوح داغ را لمس نکنید. هنگام استفاده از این زودپز همیشه از دستگیره یا دستکش استفاده کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدگی با بخار، همیشه درب را در زاویه مخالف خود بلند کنید.

نحوه استفاده از تایمر

این زودپز به شما این امکان را می دهد که زمان شروع پخت خود را به تعویق بیندازید بنابراین فرآیند پخت در زمان مورد دلخواه شما تمام شود. توجه: منوی DELAY TIMER در حالت پخت YOGURT یا STIR FRY ، KEEP WARM کارایی ندارد.


توجه: زمانی که غذای شما دارای مواد فاسد شدنی مانند گوشت، ماهی، تخم مرغ یا لبنیات است، از عملکرد تایمر تاخیر با فاصله طولانی از زمان شروع پخت استفاده نکنید، زیرا ممکن است فاسد شوند.

۱. تنظیمات زودپز را با استفاده از دستورالعمل های موجود در این بخش تنظیم کنید.
۲. پس از تنظیم زمان پخت، کلید DELAY TIMER را لمس کنید. لامپ تایمر شروع به چشمک زدن می کند و عدد ۰:۱۵ ثانیه روی صفحه نمایش چشمک می زند تا نشان دهد که زودپز در حال برنامه ریزی تایمر است.

۳. کلیدهای + و - را لمس کنید تا به تعداد ساعت ها و دقیقه هایی که می خواهید فرآیند پخت به تأخیر بیفتد برسید (یعنی مدت زمانی که می خواهید چرخه پخت را به تأخیر بیندازید را تنظیم کنید). حداکثر تاخیر در فرآیند پخت ۴ ساعت (۴:۰۰) است.

۴. کلید START/STOP را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید تا ویژگی تاخیر در پخت شروع شود. تایمر و کلید DELAY TIMER چشمک نمی زند، در حالی که لامپ کار کردن دستگاه همچنان چشمک می زند. این نشان می دهد که زودپز روی حالت DELAY TIMER تنظیم شده است. صفحه نمایش شمارش معکوس را تا رسیدن به عدد ۰:۰۰ نشان می دهد. هنگامی که به ساعت عدد ۰:۰۰ رسید، لامپ DELAY TIMER خاموش می شود و لامپ کار کردن دستگاه نیز متوقف می شود تا نشان دهد که DELAY TIMER به پایان رسیده است. تا زمانی که زودپز کاملاً به مقدار فشار مورد نیاز رسیده باشد، کلمه "HEAT" روی صفحه نمایش باقی می ماند. هنگامی که میزان فشار انتخاب شده حاصل شد، تایمر شروع به شمارش معکوس می کند.

میزان درج شده بر روی دیگ



در داخل دیگ قابل جابجایی علامت هایی برای نشان دادن میزان حجم قابللمه وجود دارد. کلمه MAX حداکثر میزان پر کردن دیگ را نشان می دهد. علائم ۱/۲، ۱/۳ و ۲/۳ راهنمای مفیدی برای استفاده در دستور العمل های پخت شما هستند.

احتیاط: هرگز دیگ دستگاه را بالاتر از خط حداکثر که در قسمت داخلی دیگ با علامت MAX نشان داده شده است، پُر نکنید.

غذاهایی که در حین فرآیند پخت افزایش حجم می دهند (مانند برنج، لوبیا، سبزیجات خشک، سیب زمینی، هویج و غیره) هرگز نباید از خط ۱/۲ بالاتر بروند.

توجه: زودپز نمی تواند بدون وجود مایعات، پخت تحت فشار را انجام دهد. اطمینان حاصل کنید که حداقل ۲۵۰ میلی لیتر مایع در داخل دیگ قابل جابجایی دستگاه وجود دارد.

پخت با زودپز

پخت و پز تحت فشار روشی ایده آل برای ایجاد غذاهای سریع و خوش طعم است. پخت تحت فشار روشی برای پخت غذا در مایع (آب، عصاره، و غیره) در یک دیگ در بسته است. زودپز درزبندی شده بخار را حفظ کرده و فشار ایجاد می کند و دمای مایع داخل دیگ را بالاتر از نقطه جوش بالا می برد. افزایش دمای مایع و بخار باعث کاهش زمان فرآیند پخت می شود.

تنظیم فشار بالا 6.5-10 PSI (۴۵ - ۷۰ کیلو پاسکال) است که برای طیف وسیعی از غذاها مناسب می باشد.

تنظیم فشار پایین 3.3-6.5 PSI (۲۳-۴۵ کیلو پاسکال) است. بیشتر برای غذاهایی با بافت نرم مانند فیله مرغ، ماهی و برخی سبزیجات مناسب است.

حالت گرم نگه دار (KEEP WARM): هنگامی که زمان پخت به پایان می رسد، دستگاه به طور خودکار به حالت KEEP WARM تغییر می کند تا از پخت بیش از حد غذا جلوگیری کند و غذای پخته شده شما را تا زمان سرو کردن گرم نگه دارد - مناسب برای خانواده های پرجمعیت، کسانی که عجله دارند و کسانی که به وعده های غذایی در زمان های منقطع نیاز دارند. این حالت برای پخت به اندازه کافی حرارت ایجاد نمی کند و فقط باید برای گرم نگه داشتن غذای پخته پیش از سرو کردن آن استفاده شود. وعده های غذایی ایده آل برای آشپزی تحت فشار: سوپ ها، آبگوشت ها، طاس کباب، سس ها (مانند سس پاستا)، گوشت، برنج، سبزیجات سفت (چغندر، سیب زمینی) و دسر ها (مانند پودینگ).

هشدار: هرگز قابللمه را بیش از خط MAX پر نکنید. غذاهایی که در طول فرآیند پخت افزایش حجم می دهند هرگز نباید از علامت ۲/۱ بالاتر بروند. زودپز نمی تواند بدون وجود مایعات، پخت تحت فشار را انجام دهد. اطمینان حاصل کنید که حداقل ۲۵۰ میلی لیتر مایع در داخل دیگ دستگاه وجود دارد.

احتیاط: هرگز از روش تخلیه سریع فشار هنگام پختن غذاهایی دارای مقدار زیاد

مایعات، مانند طاس کباب، عصاره و سوپ استفاده نکنید. به دستورالعمل‌های تخلیه فشار در بخش مربوطه کنید.

زودپز را روی یک سطح صاف و هموار قرار دهید.

دیگ دستگاه را داخل پایه گرمایش قرار دهید. زودپز را به پرین دیواری وصل کنید. زودپز صدای بوق ایجاد می‌کند و صفحه نمایش با چهار خط تیره (---) روشن می‌شود.

۱. غذا و مایعات را داخل دیگ قابل جابجایی قرار دهید.

۲. درب را روی زودپز قرار دهید و برای قفل کردن درب، علامت ▼ را با □ در خلاف جهت عقربه‌های ساعت در موقعیت LOCKED □ بچرخانید.

۳. با استفاده از نشانگر، شیر تخلیه بخار را به موقعیت "Seal" بچرخانید.

۴. برای انتخاب عملکرد پخت مورد نظر، کلیدهای منو را لمس کنید.

۵. در صورت لزوم زمان و فشار پخت را تنظیم کنید. توجه: برای یافتن تنظیمات احتمالی زمان و فشار، به راهنمای پخت مراجعه کنید.

۶. هنگامی که تنظیمات مورد نظر خود را انجام دادید، کلید START/STOP را برای بیش از ۱ ثانیه لمس کنید.

۷. قبل از شروع پخت و پز تحت فشار، زودپز باید فشار ایجاد کند. وقتی فشار زودپز در حال افزایش است، کلمه "HEAT" روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود و زمان شمارش معکوس نشان داده نمی‌شود. مدت زمانی که زودپز برای افزایش فشار نیاز دارد با توجه به رطوبت و دمای آب متفاوت است، اما میانگین زمان فشار ۱۳ تا ۱۵ دقیقه است. پس از رسیدن به فشار، کلمه "HEAT" در صفحه نمایش ناپدید می‌شود و زمان شروع به شمارش معکوس می‌کند.

۸. پس از سپری شدن زمان پخت انتخاب شده، زودپز یک صدای بوق ایجاد می‌کند و به طور خودکار به حالت KEEP WARM تغییر می‌کند. بنابراین، صفحه نمایش از زمان پخت به یک تایمر جدید تغییر می‌کند که تا ۴:۰۰ (۴ ساعت) یا تا زمانی که کلید START/STOP را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید، شمارش معکوس می‌کند. پس از ۴ ساعت در حالت KEEP WARM، زودپز به حالت آماده به کار وارد می‌شود و صفحه نمایش با چهار خط تیره روشن می‌شود (----).

نکته:


- تنظیمات پخت تحت فشار در جدول راهنمای آشپزی در این بخش آمده است.
- اگر درب به درستی بسته نشده باشد یا سوپاپ خروج بخار در موقعیت "Seal" نباشد، دستگاه نمی‌تواند فشار ایجاد کند و یک پیام اعلان در صفحه نمایش ظاهر می‌شود. اطمینان حاصل کنید که واشر آب بندی به طور کاملاً یکنواخت در درب قرار گرفته است. نمودار کدهای اعلان را در جدول اعلان‌ها ببینید.
- معمولاً در طول چرخه پخت، مقداری بخار از سوپاپ ضد انسداد خارج می‌شود. این بخشی از عملکرد عادی دستگاه است.

توجه: زودپز نمی تواند بدون وجود مایعات، پخت تحت فشار را انجام دهد. اطمینان حاصل کنید که حداقل ۲۵۰ میلی لیتر مایع در داخل دیگ قابل جابجایی دستگاه وجود دارد.

احتیاط: در طول فرآیند پخت، بخار در زودپز جمع می شود، بنابراین برای محافظت از دستان خود، هنگام بلند کردن درب از دستگیره یا دستکش استفاده کنید.

سوپاپ ضد انسداد

هنگامی که سوپاپ ضد انسداد در موقعیت "بالا" قرار دارد، سعی نکنید درب را باز کنید، زیرا زودپز هنوز تحت فشار است. هنگامی که سوپاپ ضد انسداد در موقعیت "DOWN" قرار دارد، فشار کاهش یافته است.



موقعیت "بالا"، تحت فشار

موقعیت "پایین"، تحت فشار نیست

آزاد کردن فشار در پایان فرآیند پخت

الف. روش تخلیه فشار به صورت طبیعی: پس از تکمیل چرخه پخت، اجازه دهید که زود پز به طور طبیعی فشار را از طریق سوپاپ ضد انسداد آزاد کند. دستگاه به تدریج خود به خود خنک می شود. حداقل ۱۰ دقیقه پس از اتمام پخت صبر کنید، و سپس با استفاده از یکی از ظروف آشپزخانه، زبانه سوپاپ تخلیه بخار را به موقعیت "Release" برسانید. هیچ قسمتی از دست یا بدن خود را روی خروجی بخار بالای سوپاپ قرار ندهید، زیرا بخار بسیار داغ است و می تواند پوست را بسوزاند. هنگامی که بخار دیگر خارج نمی شود، سوپاپ ضد انسداد کاملاً پایین می آید و درب آزادانه با کمترین نیرو باز می شود. هرگز درب را به زور باز نکنید.

ب. روش تخلیه سریع فشار: با استفاده از یک ظروف آشپزخانه به آرامی بر زبانه سوپاپ تخلیه بخار ضربه بزنید تا روی حالت "Release" قرار بگیرد. بخار به سرعت از سوپاپ تخلیه بخار آزاد می شود. هیچ قسمتی از دست یا بدن خود را روی خروجی بخار بالای سوپاپ قرار ندهید، زیرا بخار بسیار داغ است و می تواند پوست را بسوزاند.

احتیاط: هرگز از این روش برای پختن غذاهایی دارای مقادیر زیاد مایعات مانند طاس کباب، لوبیا، خورش، آبگوشت و سوپ استفاده نکنید.

هرگز از این روش برای پختن برنج استفاده نکنید، زیرا برنج دارای بافت بسیار نرمی

است.

هنگامی که بخار دیگر خارج نمی شود، سوپاپ ضد انسداد کاملاً پایین آمده و درب دستگاه به صورت آزادانه با کمترین نیرو باز می شود. تخلیه فشار میتواند ۱۰-۲۰ دقیقه طول بکشد. هرگز درب را به زور باز نکنید.

احتیاط:

۱. به زور درب دستگاه را باز نکنید. اگر سوپاپ ضد انسداد به طور کامل پایین نیامده باشد و درب آن به راحتی باز نشود به این معنی است که زودپز همچنان تحت فشار است.

۲. در طول فرآیند پخت، بخار در زودپز جمع می شود، بنابراین برای محافظت از دستان خود، هنگام بلند کردن درب زودپز از دستگیره یا دستکش استفاده کنید.

۳. برای جلوگیری از ایجاد مکش هنگام برداشتن یا محکم کردن درب دستگاه، شیر تخلیه بخار را در وضعیت "Release" (باز) قرار دهید.



سوپاپ تخلیه فشار
سوپاپ باز ("رها کردن")



سوپاپ بسته ("Release")



برداشتن سوپاپ

با استفاده از درپوش و سوپاپ تخلیه بخار

منو	پخت تحت فشار	نیازمند بسته بودن درب	موقعیت سوپاپ بخار
برنج	خیر	بله	باز
آبگوشت	بله	بله	بسته
ته دیگ	خیر	بله	باز
سوپ جوجه	بله	بله	بسته
ته چین	خیر	بله	باز
پخت آرام	خیر	بله	باز
خورشت	بله	بله	بسته
کیک	خیر	بله	باز
گوشت الویبا	بله	بله	بسته
سرخ کن	خیر	خیر	از درب استفاده نکنید
ماست	خیر	بله	باز
حالت پخت دلخواه	-حالت زودپز -حالت پخت با دما	-برای حالت زودپز، بله -برای حالت پخت با دما بستگی به نوع غذا دارد به عملکرد های فوق توجه کنید	-برای حالت زودپز، بسته -برای حالت پخت با دما، باز

پخت ته دیگ و ته چین

زودپز را روی یک سطح صاف و هموار قرار دهید. دیگ دستگاه را داخل پایه گرمایش قرار دهید. زودپز را به پریز برق وصل کنید. زودپز یک صدای بوق ایجاد می‌کند و صفحه نمایش با چهار خط تیره (---) روشن می‌شود.

۱. برنج خام شسته شده، حجم مناسبی از آب و چاشنی مناسب را داخل دیگ بریزید و خوب مخلوط کنید.
۲. درب را روی زودپز قرار دهید و برای قفل کردن علامت ▼ با  را در یک راستا قرار دهید، در خلاف جهت عقربه‌های ساعت در موقعیت LOCKED بچرخانید.
۳. با استفاده از نشانگر، سوپاپ تخلیه بخار را به موقعیت «Release» بچرخانید.
۴. برای انتخاب پخت TAHDIG یا TAHCHIN کلید های منو را لمس کنید.
۵. در صورت لزوم، زمان و دمای پخت را تنظیم کنید. **توجه:** برای یافتن تنظیمات احتمالی زمان و دما، به راهنمای آشپزی در صفحه ۱۳ مراجعه کنید.
۶. هنگامی که تنظیمات مورد نظر را انجام دادید، کلید START/STOP را برای بیش از ۱ ثانیه لمس کنید.

۷. زمان روی صفحه شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.
۸. پس از سپری شدن زمان پخت تنظیم شده، زودپز یک صدای بوق ایجاد می‌کند و به طور خودکار به حالت KEEP WARM تغییر می‌کند. بنابراین، صفحه نمایش از زمان پخت به یک تایمر جدید تغییر می‌کند که تا ۴:۰۰ (۴ ساعت) یا تا زمانی که کلید START/STOP را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید، می‌شمرد. پس از ۴ ساعت در تنظیم KEEP WARM، زودپز به حالت آماده به کار می‌رود و صفحه نمایش با چهار خط تیره روشن می‌شود (----).

پخت کیک

زودپز را روی یک سطح صاف و هموار قرار دهید. دیگ دستگاه را داخل پایه گرمایش قرار دهید. زودپز را به پریز برق وصل کنید. زودپز یک صدای بوق ایجاد می‌کند و صفحه نمایش با چهار خط تیره (---) روشن می‌شود.

نکات: اگر می‌خواهید که کیک به راحتی از دیگ جدا شود، پیشنهاد می‌شود که ابتدا مقدار کمی روغن روی سطح داخلی دیگ بمالید.

۱. برای انتخاب منوی پخت کیک، کلید CAKE را لمس کنید.
۲. در صورت لزوم زمان پخت را تنظیم کنید. توجه: برای یافتن تنظیمات مدت زمان پخت به راهنمای آشپزی در صفحه ۱۳ مراجعه کنید.
۳. هنگامی که تنظیمات مورد نظر را انجام دادید، کلید START/STOP را برای بیش از ۱ ثانیه لمس کنید.

۴. هنگامی که زودپز در مرحله پیش گرمایش است، کلمه "HEAT" روی صفحه نمایش ظاهر می شود. پس از رسیدن به دمای مورد نظر، تایمر شروع به شمارش معکوس می کند.

۵. مواد کیک را با احتیاط داخل دیگ دستگاه بریزید.

۶. درب دستگاه را روی آن قرار دهید به طوری که علامت با باهم تراز باشند، برای قفل کردن، درب را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به موقعیت LOCKED برسد.

۷. با استفاده از نشانگر، سوپاپ تخلیه بخار را بچرخانید تا به موقعیت «Release» برسد. ۸. پس از سپری شدن زمان پخت انتخاب شده، زودپز یک صدای بوق ایجاد می کند و به طور خودکار به حالت KEEP WARM تغییر می کند. بنابراین، صفحه نمایش از زمان پخت به یک تایمر جدید تغییر می کند که تا ۴:۰۰ (۴ ساعت) یا تا زمانی که کلید START/STOP را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید، شمارش معکوس می کند. پس از ۴ ساعت در حالت KEEP WARM، زودپز به حالت آماده به کار وارد می شود و صفحه نمایش با چهار خط تیره روشن می شود (----).

پخت آرام

ظرفیت: هنگام استفاده از دستگاه در حالت پخت آرام، سطح پر شدن ایده آل برای مواد غذایی شما بین ۲/۱ و ۳/۲ علامت است. هرگز دیگ دستگاه را بالاتر از خط MAX پر نکنید.

استفاده از منوی پخت آرام

منوی پخت آرام در فرآیند پخت، از فشار استفاده نمی کند، اما ممکن است در حین پخت و پز مقداری فشار در داخل دستگاه ایجاد شود. هنگام استفاده از این منو، اطمینان حاصل کنید که سوپاپ تخلیه بخار در موقعیت "Release" قرار گرفته است. این منو مشابه دستگاه های آرام پز معمولی عمل می کند که با استفاده از دمای پایین تر و زمان پخت طولانی تر برای دستیابی به غذاهای لطیف و خوش طعم، غذا را می پزند.

زودپز را روی یک سطح صاف و هموار قرار دهید.

دیگ دستگاه را داخل پایه گرمایش قرار دهید. زودپز را به پرز دیواری وصل کنید. زودپز یک صدای بوق ایجاد می کند و صفحه نمایش با چهار خط تیره (---) روشن می شود.

۱. غذا و مایع خود را داخل دیگ قابل جابجایی قرار دهید.

۲. درب دستگاه را روی آن قرار دهید به طوری که علامت ▼ با ■ باهم تراز باشند، برای قفل کردن، درب را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به موقعیت LOCKED برسد.

۳. با استفاده از نشانگر، سوپاپ تخلیه بخار را به موقعیت «Release» بچرخانید.

توجه: اگرچه این منو در فرآیند پخت و پز از فشار استفاده نمی کند، ممکن است در حین پخت و پز مقداری فشار در داخل دستگاه ایجاد شود. به همین دلیل، مهم است

که سوپاپ تخلیه بخار را در موقعیت «Release» نگه دارید.

۴. روی کلید SLOW COOK ضربه بزنید تا منوی پخت آهسته را انتخاب کنید و زمان را در صورت نیاز تنظیم کنید.

توجه: برای یافتن تنظیمات مربوط به مدت زمان پخت به راهنمای آشپزی در این بخش مراجعه کنید.

۵. کلید START/STOP را برای بیش از ۱ ثانیه لمس کنید. زمان شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۶. پس از سپری شدن زمان تنظیم شده پخت، دستگاه یک صدای بوق ایجاد می کند و به طور خودکار به حالت KEEP WARM تغییر می کند. بنابراین، صفحه نمایش از زمان پخت به یک تایمر جدید تغییر می کند که تا ۰:۰۴ (۴ ساعت) و یا تا زمانی که کلید START/STOP را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید، می شمرد. پس از ۴ ساعت در تنظیم KEEP WARM، دستگاه خاموش می شود.

توجه: از آنجایی فرآیند پخت در منوی SLOW COOK با استفاده از فشار انجام نمی شود، می توانید در حین پخت و پز درب دستگاه را بردارید تا روند پخت خود را بررسی کنید. فقط در صورت لزوم درب را بردارید. از آنجایی که پخت آهسته از دماهای پایین تری برای پخت استفاده می کند، دستگاه حرارت از دست رفته خود را خیلی سریع بازیابی نمی کند، که ممکن است بر مدت زمان پخت تأثیر بگذارد.

احتیاط: در طول پخت آرام، بخار ممکن است در زودپز جمع شود، بنابراین هنگام برداشتن درب از دستگیره یا دستکش آشپزخانه برای محافظت از دستان خود استفاده کنید.

راهنمای آشپزی

عملکرد	پخت تحت فشار	انتخاب دما	زمان پخت	تایمر حالت گرم
برنج	خیر	ندارد	پیش فرض: 12 دقیقه برای فشار بالا قابلیت تنظیم از 10 تا 40 دقیقه	بله
ابگوشت	بله	ندارد	پیش فرض: 50 دقیقه برای فشار بالا قابلیت تنظیم از 30 دقیقه تا 1 ساعت 30 دقیقه	بله
ته دیگ	ندارد	بله	پیش فرض: 95 دقیقه برای تنظیم بالا. قابلیت تنظیم از 30 دقیقه تا 2 ساعت	بله
سوپ/اوجه	بله	ندارد	پیش فرض: 30 دقیقه برای فشار بالا. قابلیت تنظیم از 20 دقیقه تا 1 ساعت	بله
ته چین	ندارد	بله	50 دقیقه برای تنظیم بالا. قابلیت تنظیم از 30 دقیقه تا 1 ساعت 30	بله
پخت آرام	ندارد	ندارد	پیش فرض: 3 ساعت قابلیت تنظیم از 2 تا 6 ساعت	بله
خورشت	بله	ندارد	پیش فرض: 50 دقیقه برای فشار بالا. قابلیت تنظیم از 30 دقیقه تا 1 ساعت 30 دقیقه	بله

کیک	ندارد	ندارد	بیش فرض: 40 دقیقه قابلیت تنظیم از 20 دقیقه تا 1 ساعت 30 دقیقه	خبر
گوشت الوبیا	بله	ندارد	بیش فرض: 50 دقیقه برای فشار بالا. قابلیت تنظیم از 40 دقیقه تا 1 ساعت 30 دقیقه	بله
سرخ کن	ندارد	ندارد	بیش فرض: 30 دقیقه قابلیت تنظیم از 15 دقیقه تا 1 ساعت	ندارد
	ندارد	بله	بیش فرض: 6 ساعت برای تنظیم کم.	ندارد
ماست			قابلیت تنظیم از 5 تا 8 ساعت نامشخص برای تنظیم با حرارت بالا	
حالت بخت دلخواه	بله	بله	بیش فرض: 30 دقیقه قابلیت تنظیم از 5 تا 40 دقیقه	بله
حالت گرم نگه دار	ندارد	ندارد	بیش فرض: 4 ساعت می تواند از 30 دقیقه تا 4 ساعت	ندارد

سرخ کردن

این منو با استفاده از فشار پخت را انجام نمی دهد. مانند پخت و پز عادی عمل می کند و به حرارت بدون روغن نیاز دارد و بنابراین نیازی به درب وجود ندارد. زودپز را روی یک سطح صاف و هموار قرار دهید. از درب با این نو استفاده نکنید. دیگ دستگاه را داخل پایه گرمایش قرار دهید. زودپز را به پریز برق دیواری وصل کنید. زودپز یک صدای بوق ایجاد می کند و صفحه نمایش با چهار خط تیره (---) روشن می شود.

۱. برای انتخاب منوی سرخ کردن روی کلید STIR FRY ضربه بزنید و در صورت لزوم زمان و دما را با استفاده از کلید های + و - تنظیم کنید.

۲. کلید START/STOP را برای بیش از ۱ ثانیه لمس کنید.

۳. هنگامی که زودپز در مرحله پیش گرمایش قرار دارد، کلمه "HEAT" روی صفحه نمایش ظاهر می شود. پس از گرم شدن، تایمر شروع به شمارش معکوس می کند. با استفاده از انبر پلاستیکی، غذای خود را با احتیاط به دیگ اضافه کنید.

ظرفیت: هنگامی که از زودپز برای سرخ کردن استفاده می شود، بهتر است به صورت دسته دسته انجام گردد تا از پخت یکنواخت غذا اطمینان حاصل شود.

پختن برنج

منوی RICE: پخت برنج تحت فشار انجام نمی شود.

ظرفیت: از آنجایی که برنج در طول فرآیند پخت افزایش حجم می دهد، هنگام استفاده از منوی RICE، دیگ پخت را بیشتر از علامت ۲/۱ پر نکنید.

استفاده از منوی RICE

زودپز را روی یک سطح صاف و هموار قرار دهید.

دیگ دستگاه را داخل محفظه گرمایش قرار دهید. زودپز را به پریز برق دیواری وصل کنید. زودپز یک صدای بوق ایجاد می کند و صفحه نمایش با چهار خط تیره (---) روشن می شود.

۱. مقدار مورد نظر برنج را اندازه بگیرید.

توجه: ۱ فنجان برنج سفید نپخته برابر است با ۲ فنجان برنج سفید پخته شده (به طور تقریبی). ۱ فنجان برنج قهوه ای نپخته برابر است با ۲ فنجان برنج قهوه ای پخته شده (به طور تقریبی).

۲. برنج اندازه گیری شده را در یک صافی بریزید و برنج را به خوبی زیر آب سرد بشویید. شستن برنج را تا جایی ادامه دهید که آب شفاف شود. این کار باعث حذف نشاسته اضافی می شود که به نرم تر شدن برنج کمک کرده و از چسبیدن دانه های برنج به دیگ جلوگیری می کند. شستن برنج باعث کاهش تجمع آب نشاسته ای و حباب هایی می شود که گاهی در اطراف پوشش و درب سوپاپ ایجاد می شوند و در نتیجه می تواند باعث بیرون پریدن آنها از سوپاپ تخلیه بخار شود.

۳. قبل از قرار دادن دیگ در داخل پایه حرارتی از تمیز و خشک بودن دیگ اطمینان حاصل کنید.

۴. برنج شسته شده را در دیگ بریزید. مقدار آب مورد نیاز برای پخت را اضافه کنید (نسبت استاندارد = ۱ فنجان برنج نپخته: ۱/۵ فنجان آب). اطمینان حاصل کنید که حداقل ۲۵۰ میلی لیتر مایع در داخل دیگ قابل جابجایی ریخته شده است.

۵. درب را روی دستگاه قرار دهید و با چرخش در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت در موقعیت LOCKED قفل کنید.

۶. با استفاده از نشانگر، سوپاپ تخلیه بخار را در موقعیت «Seal» قرار دهید.

۷. برای انتخاب منوی پخت برنج روی کلید RICE بزنید و در صورت نیاز زمان را تنظیم کنید.

توجه: برای یافتن تنظیمات مدت زمان پخت و میزان فشار، به راهنمای پخت در صفحه ۱۳ مراجعه کنید.

۸. هنگامی که تنظیمات مورد نظر را انجام دادید، کلید START/STOP را برای بیش از ۱ ثانیه لمس کنید.

۹. قبل از شروع پخت و پز تحت فشار، باید در دیگ زودپز فشار جمع شود. هنگامی که زودپز فشار جمع می کند، کلمه "HEAT" روی صفحه نمایش ظاهر می شود و زمان شمارش معکوس نمی شود. پس از رسیدن به فشار مورد نیاز، کلمه "HEAT" در صفحه نمایش ناپدید می شود و زمان شروع به شمارش معکوس می کند.

۱۰. پس از سپری شدن زمان تنظیم شده برای پخت، دستگاه یک صدای بوق ایجاد می شود و به طور خودکار به حالت KEEP WARM تغییر می کند. بنابراین صفحه نمایش از زمان پخت به یک تایمر جدید تغییر می کند که تا ۴:۰۰ (۴ ساعت) یا تا زمانی که کلید Start/Stop را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید، شمارش معکوس انجام می دهد. پس از ۴ ساعت در حالت KEEP WARM، زودپز خاموش می شود.

نکات:

۱. برنج را برای مدت طولانی در دیگ در حالت KEEP WARM نگه ندارید، زیرا برنج خشک می شود و کیفیت خود را از دست می دهد. از ملاقه ارائه شده برای به هم زدن

و سرو برنج استفاده کنید. از ظروف فلزی استفاده نکنید زیرا باعث ایجاد خراش روی پوشش تفلون می شود.

۲. از آنجایی که دانه های برنج می تواند نرم شوند، در پایان فرآیند پخت صبر کنید

۳. نسبت استاندارد برای پخت برنج: ۱ فنجان برنج نپخته؛ ۱/۵ فنجان آب

احتیاط: در طول فرآیند پخت و پز، بخار در زودپز جمع می شود، بنابراین هنگام بلند کردن درب از دستکش آشپزخانه یا دستگیره برای محافظت از دستان خود استفاده کنید.

درست کردن ماست

زودپز را روی یک سطح صاف و هموار قرار دهید.

دیگ دستگاه را داخل پایه گرمایش قرار دهید. زودپز را به پریز برق دیواری وصل کنید. زودپز یک صدای بوق ایجاد می کند و صفحه نمایش با چهار خط تیره (---) روشن می شود.

۱. شیر و مایه ماست را درون دیگ بریزید و خوب مخلوط کنید. دیگ قابل جابجایی را درون دستگاه قرار دهید.

۲. درب دستگاه را روی آن قرار دهید به طوری که علامت با باهم تراز باشند، برای قفل کردن، درب را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا به موقعیت LOCKED برسد.

۳. برای انتخاب منوی درست کردن ماست روی کلید YOGURT ضربه بزنید و در صورت نیاز زمان را تنظیم کنید.

توجه: برای یافتن تنظیمات مدت زمان پخت و میزان دما به راهنمای پخت در صفحه ۱۳ مراجعه کنید.

۴. کلید START/STOP را برای بیش از ۱ ثانیه لمس کنید. زمان شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۵. پس از سپری شدن زمان پخت تنظیم شده، دستگاه یک صدای بوق ایجاد می کند و خاموش می شود.

این عملکرد همچنین یک برای گرم کردن شیر قبل از تهیه ماست فراهم می کند. دستگاه پس از اتمام پیش گرمایش خاموش می شود. و قبل از اضافه کردن مایه ماست، اجازه دهید تا شیر کاملاً خنک شود.

حالت گرم نگهدار

زودپز را روی یک سطح صاف و هموار قرار دهید.

دیگ دستگاه را داخل پایه گرمایش قرار دهید. زودپز را به پریز برق دیواری وصل کنید. زودپز یک صدای بوق ایجاد می کند و صفحه نمایش با چهار خط تیره (---) روشن می شود.

۱. غذای پخته شده را درون دیگ قابل جابجایی قرار دهید.

۲. درب دستگاه را روی آن قرار دهید به طوری که علامت با باهم تراز باشند،

برای قفل کردن، درب را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به موقعیت LOCKED برسد.

۳. برای انتخاب منوی گرم نگه دار و در صورت نیاز تنظیم کردن زمان، کلید KEEP WARM را لمس کنید.

توجه: برای یافتن تنظیمات مربوط به مدت زمان پخت، به راهنمای آشپزی در صفحه ۱۳ مراجعه کنید.

۴. کلید START/STOP را برای بیش از ۱ ثانیه لمس کنید. زمان شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۵. پس از سپری شدن زمان گرم نگه داشتن تنظیم، زودپز یک صدای بوق ایجاد می کند و خاموش می شود.

آشپزی دلخواه

این حالت را می توان به صورت پخت تحت فشار و پخت بدون فشار تنظیم کرد. زودپز را روی یک سطح صاف و هموار قرار دهید. دیگ دستگاه را داخل پایه گرمایش قرار دهید. زودپز را به پریز برق دیواری وصل کنید. زودپز یک صدای بوق ایجاد می کند و صفحه نمایش با چهار خط تیره (- - - -) روشن می شود.

۱. منوی DIY را انتخاب کنید و چراغ حالت DIY روشن می شود.

۲. اگر از کلید Temp. adjust برای تنظیم کردن دما استفاده کنید، دستگاه در حالت پخت بدون فشار کار می کند. و سپس در طول فرآیند پخت، می توان درب دستگاه را برداشت، یا اینکه همواره شیر تخلیه بخار را در موقعیت "RELEASE" قرار دهید.

۳. اگر برای تنظیم حالت فشار، کلید "Pressure adjust" را فشار دهید، دستگاه روی پخت با استفاده از فشار کار می کند. و سپس در حین فرآیند پخت، درب دستگاه باید به درستی بسته شود و شیر تخلیه بخار روی وضعیت "SEAL" تنظیم شود.

۴. سپس دستورالعمل های بالا، مرتبط با پخت بدون فشار یا تحت فشار را رعایت کنید.

تغییر تنظیمات

ایجاد تغییر میان منوها در حین فرآیند پخت آسان است.

کلید START/STOP را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید و سپس کلید های منو را لمس کنید تا یک منوی پخت مورد نظر جدید را انتخاب کنید. یک تایمر جدید روی صفحه نمایش چشمک می زند و منوی انتخاب شده نیز شروع به چشمک زدن می کند. زمان، فشار و/یا دمای مورد نظر را انتخاب کنید. کلید START/STOP را بیش از ۱ ثانیه لمس کنید و منوی جدید شروع به پیش گرمایش می کند.

تغییر زمان پخت و پز:

می توانید قبل از شروع فرآیند پخت، با لمس کلید های + و -، مدت زمان پخت را تغییر دهید. به آرامی کلید ها را لمس کنید و رها کنید تا اعداد تغییر کنند. برای تغییر سریع زمان، کلید ها به آرامی لمس کنید و نگه دارید. اگر عدد دما یا زمان مورد نظر

خود را رد کردید، کلید سمت مخالف را فشار دهید.

تغییر فشار:

می‌توانید قبل از شروع فرآیند پخت، با لمس کلید PRESSURE ADJUST قبل از لمس کلید START زودپز، فشار را روی برخی از منوهای از پیش تنظیم شده تغییر دهید.

تغییر دما:


می‌توانید قبل از شروع فرآیند پخت، با لمس کلید TEMP ADJUST قبل از لمس کلید START زودپز، دما را در منوهای خاصی تغییر دهید.

مراقبت و تمیز کردن

تمیز کردن فقط باید زمانی انجام شود که زودپز خنک و از برق جدا شده باشد. قبل از تمیز کردن، اجازه دهید زودپز کاملاً خنک شود. از دیگ داخلی دستگاه روی اجاق گاز، داخل مایکروویو یا داخل فر استفاده نکنید. از دیگ فقط در داخل پایه گرمایش خود دستگاه استفاده کنید. واشر آب بندی و درب دستگاه را با دست در ترکیب آب گرم و صابون بشویید. تمام قسمت‌ها را کاملاً خشک کنید.

دیگ پخت و پز:

در هنگام خارج کردن دیگ داخلی از پایه حرارتی، همیشه از دو دست استفاده کنید و آن را مستقیماً به سمت بالا بلند کنید. اگر این کار را انجام ندهید ممکن است باعث خراشیدگی در قسمت بیرونی دیگ داخلی شود.



اگر غذا به سطح دیگ می‌چسبد یا می‌سوزد، آن را با آب گرم و صابون پر کنید و بگذارید قبل از تمیز کردن خیس بخورد. از یک کاردک لاستیکی یا نایلونی برای از بین بردن باقی مانده غذا استفاده کنید. در صورت لزوم، از یک پاک کننده که خاصیت خورندگی نداشته باشد و اسکاچ یا برس تمیز کننده نرم استفاده کنید.

اگر لکه های سفید روی سطح دیگ ایجاد شده اند، آن را به مدت ۳۰ دقیقه در محلول سرکه یا آب لیمو و آب گرم خیس کنید، سپس بشویید و خشک کنید.

توجه: هرگز از ظروف فلزی یا وسایل نظافتی روی قابلمه استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث خراشیدگی و آسیب دیدن پوشش تفلون شود.

سطح خارجی

قسمت بیرونی پایه حرارتی را با یک پارچه مرطوب پاک کرده و سپس خشک کنید. از سمباده، پاک کننده ها یا مواد شیمیایی استفاده نکنید، زیرا به سطوح آسیب می‌رساند.

برای جلوگیری از آسیب به زودپز، در هنگام تمیز کاری از مواد تمیز کننده قلیایی استفاده نکنید. فقط از یک پارچه نرم و مواد شوینده ملایم استفاده کنید. هرگز پایه گرمایش را در آب یا هر مایع دیگری غوطه ور نکنید.

جمع کننده بخارات

پس از هر بار استفاده، آب جمع آوری شده را از جمع کننده بخارات خالی کنید. در آب گرم و صابون بشویید.

درب و واشر آب بندی

همیشه قبل از هر بار استفاده از دستگاه واشر آن را بررسی کنید. در صورت نیاز واشر آب بندی را برای تمیز کردن جدا کنید. آن را با دست و با آب گرم و صابون تمیز کنید، کاملاً خشک کنید و قبل از استفاده، واشر آب بندی را درون درب قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که واشر آب بندی به درستی و به طور ایمن در محل نگهدارنده واشر قرار گرفته باشد. اگر واشر آب بندی در موقعیت صحیح قرار نگیرد، درب نمی تواند آب بندی ایجاد کند و نمی تواند فشار ایجاد کند.

در زمان انبارش، درب زودپز را رو به بالا بگذارید، این کار باعث افزایش طول عمر واشر نیز می شود.

واشر آب بندی سیلیکونی در داخل درب زودپز شما ممکن است به مرور زمان خراب شود. در صورت استفاده منظم، واشر آب بندی ممکن است هر ۱ تا ۲ سال یکبار نیاز به تعویض داشته باشد. برای سفارش قطعات تعویضی با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید.


سوپاپ تخلیه بخار

قبل از استفاده از زودپز، اطمینان حاصل کنید که سوپاپ تخلیه بخار عاری از هرگونه باقی مانده غذا است. سوپاپ را برداشته و آن را به آرامی تمیز کنید. قبل از تعویض، از کاملاً خشک شدن آن اطمینان حاصل کنید.



پوشش سوپاپ تخلیه بخار

پوشش سوپاپ تخلیه بخار در قسمت زیرین درب قرار دارد. قبل از استفاده از زودپز، مطمئن شوید که از سوپاپ عاری از هرگونه باقی مانده غذا است. برای تمیز کردن، پوشش را با دقت جدا کرده و با آب گرم و صابون تمیز کنید. پس از اتمام تمیز کاری، پوشش را در جای خود فشار دهید.



سوپاپ ضد انسداد

قبل از استفاده از زودپز، شیر را به آرامی ۲-۳ بار بالا و پایین کنید و مطمئن شوید که عاری از باقی مانده غذاست.

پین قفل درب

قبل از شروع استفاده از زودپز، پین را به آرامی فشار دهید و مطمئن شوید که عاری از باقی مانده غذاست. توجه داشته باشید: ۱. میعانات ممکن است در داخل پایه حرارتی زیر دیگ داخلی جمع شوند. این امری طبیعی است. اجازه دهید که دستگاه خنک شود و سپس با استفاده از پارچه آن را خشک کنید. ۲. همیشه مطمئن شوید که هر یک از اجزاء (دیگ، سوپاپ، واشِر و غیره) قبل از قرار دادن مجدد به زودپز کاملاً خشک شده باشند.

عیب یابی

موضوع	مساله	راه حل
روشن شدن	زودپز من روشن نمی شود	مطمئن شوید که پریز به درستی کار می کند. بررسی کنید که زودپز به برق وصل باشد.
آماده بودن غذا	غذای من خوب پخته نشده بود	- مطمئن شوید که منوی پخت مناسبی را انتخاب کرده اید. - اطمینان حاصل کنید که درب به درستی قرار گرفته و قفل شده است و سوپاپ تخلیه بخار در وضعیت "بسته" (Seal) قرار دارد. - دستور غذا را بررسی کنید تا مطمئن شوید که فشار، دما و مدت زمان پخت مناسبی را انتخاب کرده اید. - مطمئن شوید که برق قطع نشده است. - اطمینان حاصل کنید که دیگ به اندازه کافی مایع برای ایجاد بخار دلخواه و ایجاد فشار دارد. هنگام پخت تحت فشار، باید حداقل ۸ اونس (۲۵۰ میلی لیتر) مایع استفاده شود. هرگز دیگ را بیش از خط "MAX" پر نکنید.

<p>بررسی کنید که فشار، دما و زمان مناسب انتخاب شده باشد.</p>	<p>غذای من بیش از حد پخته شده بود</p>	
<p>از آنجا که همزدن عملکردی است که عموماً به توجه کامل شما نیاز دارد، ممکن است لازم نباشد. با این حال، در صورت تمایل می توان یک زمان را انتخاب کرد.</p>	<p>آیا می توانم زمانی را برای برنامه Stir Fry تعیین کنم؟</p>	<p>برنامه ریزی</p>
<p>بله، برای تغییر منوی پخت، START/STOP را لمس کرده و عملکرد پخت جدیدی را انتخاب کنید. زمان و دمای غذا را به میزان لازم تغییر دهید. دوباره START/STOP را لمس کنید. زمان و دما را می توان در هر زمان تغییر داد.</p>	<p>آیا می توانم پس از پختن غذا، عملکرد، زمان یا دما را تغییر دهم؟</p>	
<p>استفاده از دیگ و درب آن در فر ایمن نیستند. هیچ کدام را نمی توان روی اجاق گاز یا درون فر استفاده کرد.</p>	<p>آیا می توان از دیگ و درب روی اجاق گاز یا در مایکروفر استفاده کرد؟</p>	<p>پخت و پز</p>
<p>اگر یک چرخه پخت متوقف شود و یک چرخه جدید شروع شود، زودپز ممکن است کلمه "HEAT" را تا رسیدن به فشار جدید نشان دهد.</p>	<p>من فرآیند پخت را متوقف کردم و تنظیمات میزان فشار را تغییر دادم و اکنون زودپز دوباره در حال پیش گرمایش است.</p>	
<p>یک ویژگی ایمنی برای جلوگیری از برداشتن درب در زمانی که زودپز تحت فشار است وجود دارد. لطفاً مطمئن شوید که با چرخاندن شیر تخلیه بخار در موقعیت "Release" (باز) فشار دستگاه را کم کنید. برای دستورالعمل های بیشتر به بخش تخلیه فشار دفترچه راهنما مراجعه کنید.</p>	<p>من برای برداشتن درب با مشکل مواجه هستم.</p>	<p>درب</p>

راه حل	اطلاع رسانی
اطمینان حاصل کنید که درب کاملاً بسته و در موقعیت LOCKED قرار گرفته است و علامت ▼ با  در یک راستا هستند.	لامب "LOCK" چشمک می زند
زودپز چرخه پخت را متوقف می کند. زودپز را از برق بکشید و با مرکز خدمات میگل تماس بگیرید.	نمایش "E1"
زودپز چرخه پخت را متوقف می کند. زودپز را از برق بکشید و با مرکز خدمات میگل تماس بگیرید.	نمایش "E2"
<p>اگر این کد را هنگام استفاده از یکی از تنظیمات پخت تحت فشار دریافت کردید، احتمالاً درب دستگاه به درستی بسته نشده است. برای حل این مشکل، مراحل زیر را انجام دهید:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. سوپاپ تخلیه بخار را به موقعیت "Release" بچرخانید و منتظر بمانید تا دستگاه از فشار تخلیه شود. 2. درب دستگاه را بردارید و به زیر آن نگاه کنید تا مطمئن شوید که واشر آب بندی (حلقه لاستیکی بزرگ) به درستی در قسمت زیرین درب محکم شده باشد. 3. اکنون که مقداری از بخار را پس از برداشتن درب آن آزاد کرده اید، اگر به نظر می رسد که ممکن است غذای شما به آب بیشتری نیاز دارد مقدار بیشتری آب به آن اضافه کنید، مواد خود را هم بزیند و دوباره درب را بگذارید، مطمئن شوید که سوپاپ تخلیه بخار در موقعیت "Seal" باشد. 4. دستگاه را حداقل به مدت ۵ ثانیه از برق بکشید و سپس دوباره آن را به برق وصل کنید و تنظیمات خود را دوباره برنامه ریزی کنید تا پخت شروع شود. 	نمایش "E3"
این کد زمانی ظاهر می شود که درب یا سوپاپ تخلیه بخار به اشتباه برای تنظیم پخت بدون فشار استفاده می شود. لطفاً توجه داشته باشید که در هنگام استفاده از حالت سرخ کردن Stir Fry هرگز نباید از درب استفاده کرد. هنگام استفاده از درب در حین منوی پخت آرام یا ماست، سوپاپ تخلیه بخار باید در حالت باز یا Release قرار گیرد. اگر در هر یک از این موقعیت ها اعلان E5 را دریافت کردید، هنگام استفاده از حالت Stir Fry یا سرخ کردن، درب دستگاه را بردارید، یا در حین استفاده از پخت آرام یا ماست، درب آن را به درستی قرار دهید و سپس دستگاه را برای حداقل ۵ ثانیه از برق بکشید. دوباره آن را به برق وصل کنید و تنظیمات آشپزی خود را دوباره برنامه ریزی کنید تا پخت شروع شود.	نمایش "E5"

نمایش "E6"

هنگامی که این خطا را در زمان استفاده در صفحه نمایش مشاهده کردید، به این معنا می باشد که دستگاه نتوانسته بخار کافی را جهت فشار و پخت ایجاد کند، جهت حل این مشکل به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. مطمئن شوید که سوپاپ تخلیه بخار به حالت بسته یا "Seal" چرخانده شده است. اگر در موقعیت صحیح قرار نداشت، آن را به موقعیت صحیح بچرخانید و به مرحله ۳ زیر بروید.
۲. اگر سوپاپ تخلیه بخار در موقعیت صحیح قرار داشت، آن را در موقعیت "Release" قرار دهید و منتظر بمانید تا دستگاه از فشار تخلیه شود. سپس درب را بردارید و به زیر آن نگاه کنید تا مطمئن شوید که واشر آب بندی (حلقه لاستیکی بزرگ) به درستی در قسمت زیرین درب محکم شده است.
۳. یک فنجان دیگر مایع (آب، آبگوشت و غیره) را به دیگ داخلی اضافه کنید، مواد خود را هم بزنید و دوباره درب آن را ببندید، مطمئن شوید که سوپاپ تخلیه بخار در موقعیت "Seal" قرار دارد.
۴. دستگاه را حداقل به مدت ۵ ثانیه از برق بکشید و سپس دوباره آن را وصل کنید و تنظیمات آشپزی خود را دوباره برنامه ریزی کنید تا فرایند پخت شروع شود.

دورانداختن دستگاه مطابق با اصول زیست محیطی

شما می توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید!
لطفاً به مقررات محلی توجه کنید. وسایل برقی مستعمل را به مراکز ویژه جمع آوری این دستگاه‌ها تحویل دهید.

